



NL

GUIDE D'UTILISATEUR

**Gebbruikershandleiding
draagbare telefoon
GSM/GPRS
M.T.T. Waterproof**

Welkom

Bedankt om voor onze mobiele telefoon M.T.T. Waterproof te kiezen. Lees deze handleiding aandachtig door, zo leert u de functies van de mobiele telefoon kennen en leert u meer over de werking ervan. Deze telefoon is ontworpen voor een gsm- / GPRS-netwerk en is bestand tegen schokken, water en stof (norm IP-57). Naast de basisoproepfuncties biedt deze telefoon u nog meer mogelijkheden die u bieden wat u vraagt: meerdere schrijfmethodes, een telefoonboek, 64 gepersonaliseerde beltonen, het verschijnen van een foto van de beller, een camera, een MP3-lezer, een videolezer, een dictafoon, een rekenmachine, geprogrammeerd in- of uitschakelen, GPRS-diensten, mms en "handsfree" bellen.

M.T.T. Waterproof met kleurenscherm werkt volgens de gsm-technologie.

De fabrikant behoudt het recht om deze handleiding op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen.

Inhoudsopgave

Algemene aanbevelingen	<i>1</i>
1. Over de telefoon	3
2. Over de batterij	4
3. Over de lader	5
4. Onderhoudsgids	6
Startgids	<i>7</i>
1. De batterij	7
2. Netwerkverbinding	8
Basisfuncties	<i>11</i>
1. Bellen	11
2. Noodoproep	12
3. Een oproep beantwoorden	13
4. Geschiedenis	13
5. Oproepopties	13
Menubeschrijving	<i>14</i>
1. Telefoongids	14
2. Berichten	17
3. Geschiedenis	21
4. Muziek	22
5. Fotoestel	23
6. Multimedia	23
7. Parameters	27
8. Bestandsverkeer	33
9. Profielen	34
10. Agenda	34
11. Spelletjes	36
12. Diensten	36
13. Schrijfopties	37
14. Problemen en oplossingen	38
15. Technische ondersteuning	42

Veiligheidsinstructies

- Indien uw telefoon verloren raakt of wordt gestolen, moet u contact opnemen met uw serviceprovider. Hij zal het gebruik van uw simkaart onmiddellijk beletten. Deze voorzorgsmaatregel zal beletten dat derden uw simkaart zonder uw toestemming gebruiken en vermijden dat u voor dit gebruik moet betalen.
- Wanneer u uw serviceprovider of verkoper contacteert, moet u hem het IMEI-nummer van uw telefoon doorgeven. Verwijder de batterij om het IMEI-nummer te kunnen lezen. Dit is op de achterzijde van uw telefoon afgedrukt. We raden aan om dit nummer te noteren voor later gebruik.
- Om elk frauduleus gebruik van uw mobiele telefoon te vermijden, raden we u aan om:
 - De pincode van de simkaart te activeren.
 - Uw telefoon niet zichtbaar achter te laten in uw wagen. Neem hem mee of bewaar hem in het handschoenenkastje.

Voorzorgen en veiligheidsinstructies

Lees de veiligheidsinstructies aandachtig door om uw telefoon volgens de instructies te gebruiken.

Algemene aanbevelingen

- Schakel uw telefoon uit op plaatsen waar dit wordt aangeraden, bijvoorbeeld in vliegtuigen, ziekenhuizen ... De werking van uw telefoon kan invloed hebben op elektronische uitrusting. Respecteer de regels en wetgeving van toepassing omtrent het gebruik van mobiele telefoons.
- Gebruik uw telefoon niet tijdens het rijden. Stop het voertuig wanneer u moet bellen of

wordt gebeld.

- Om elk risico op brand te vermijden, mag u de telefoon niet gebruiken in tankstations of een op andere locatie waar chemische en / of ontvlambare producten (benzine enz.) zijn opgeslagen. Respecteer de regels en wetgeving van toepassing omtrent het gebruik van mobiele telefoons.
- Houd de mobiele telefoon, de batterij en de lader buiten het bereik van kinderen om ongevallen thuis te vermijden.
- Gebruik alleen originele batterijen, laders en toebehoren. Zo garandeert u de goede werking van het apparaat. Het gebruik van batterijen of laders die niet door de telefoonfabrikant werden geleverd zou kunnen leiden tot risico's op lekken, explosies, oververhitting of andere storingen.
- Gebruik de telefoon niet bij elektronische apparaten, de interferentie van het toestel zou hen ernstig kunnen beschadigen. Let vooral op bij dit soort apparaten: hoorapparaten, pacemakers en elke andere medische uitrusting, rookdetectoren, automatische deuren en elke automatische installatie die op afstand wordt bestuurd. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over de effecten van de mobiele telefoon op pacemakers of op elk ander medisch toestel
- De telefoon niet schudden, stoten of weggooien, om niet enkel toestelschade maar ook explosiegevaar te vermijden.
- De mobiele telefoon of de lader niet in een magnetron of ander toestel onder druk plaatsen om risico op brand of ongeval te vermijden.
- Houd de telefoon ver van ontvlambare of explosieve gassen om explosie- of brandgevaar te vermijden.

- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan te hoge temperaturen. Vermijd zeer vochtige of stoffige omgevingen.
- Plaats de mobiele telefoon niet op een oneffen oppervlak. Zo voorkomt u dat hij valt en schade of defecten oploopt.

1. Over de telefoon

- De mobiele telefoon niet demonteren of aanpassen. Dit kan hem beschadigen en leiden tot een lekkende batterij of kortsluiting. Ga langs bij een erkend technicus om toesteldefecten op te lossen. Als particulier mag u de telefoon zelf niet demonteren.
- Druk nooit krachtig op het lcd-scherm om beschadiging te voorkomen. Bij oogcontact met de schermvloeistof: de ogen onmiddellijk overvloedig spoelen en naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan.
- Demonteer de telefoon niet om risico op lekken of kortsluiting te voorkomen.
- In zeldzame gevallen zou de mobiele telefoon kunnen leiden tot incompatibiliteit met elektronica in bepaalde voertuigen. In dit geval mag u de telefoon niet gebruiken om elk risico op beschadiging te vermijden.
- Plaats de telefoon niet voor de airbag van uw voertuig of vlakbij elke plaats waar deze zich kan ontvouwen. Bij het openen kan de airbag de telefoon naar binnen werpen en zo lichamelijke letsels veroorzaken bij personen in het voertuig.
- Gebruik geen naald of puntig voorwerp om de telefoon aan te raken om schade of storingen te vermijden.
- Houd de mobiele telefoon ver van magnetische voorwerpen. De stralingen afkomstig van het apparaat zouden de informatie op deze voorwerpen kunnen wissen (bijv. diskettes, kredietkaarten enz.).

- Houd de mobiele telefoon ver van kleine metalen voorwerpen, zoals duimspijkers. De ontvanger / luidspreker kunnen deze elementen aantrekken en uw telefoon beschadigen.
- Houd het toestel op afstand van telefoons, televisie, radio en andere elektronische uitrusting om te vermijden dat de prestaties van de mobiele telefoon worden aangetast.

2. Over de batterij

- De batterij niet demonteren of aanpassen. Dit zou kunnen leiden tot een lek of oververhitting met een explosie tot gevolg.
- Gooi oude batterijen niet weg met huishoudafval. Gooi deze weg op de juiste manier en respecteer daarbij de productnormen.
- Gooi de batterijen niet in het vuur om explosierisico te vermijden.
- U moet de batterij voorzichtig en zonder krachtig te drukken plaatsen om risico op lekken, oververhitting of brand te vermijden.
- U mag met metalen objecten, zoals stroomdraden of naalden, geen kortsluiting maken. Plaats de batterij niet op andere metalen objecten om elk risico op brand, oververhitting of brand.
- Vermijd kortsluiting: verbind nooit beide batterijpolen met elkaar.
- Oogcontact met de batterijvloeistof kan blindheid veroorzaken. Wrijf in dit geval niet in de ogen en spoel overvloedig met zuiver water. Ga daarna onmiddellijk naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
- Bij oververhitting, kleur- of vormverandering van de batterij mag u deze niet langer gebruiken en moet u ze vervangen.
- Bij contact van de batterijvloeistof met huid of kleding moet u onmiddellijk met water

spoelen en indien nodig een arts raadplegen. Dit kan namelijk leiden tot brandwonden.

- Verwijder de batterij onmiddellijk uit de telefoon wanneer ze vloeistof lekt of een geur afgeeft.
- Houd de batterij droog om elk risico op oververhitting, brand of corrosie te vermijden ontstaan door vocht in de batterij.
- De batterij niet gebruiken bij of blootstellen aan zeer hoge temperaturen. Vermijd rechtstreeks contact met zonlicht. Dit zou kunnen leiden tot oververhitting, de batterij kunnen beschadigen en de levensduur ervan kunnen verminderen.
- Laad de telefoon niet langer dan 24 uur op.
- Bewaar de batterij op een koele en geventileerde plaats, steeds uit het zonlicht.
- De levensduur van de batterijen is beperkt. Hoe meer de batterij wordt gebruikt, hoe korter de levensduur. Wanneer de batterij niet langer oplaadt, wijst dit erop dat ze niet meer werkt. Vervang de batterij door een nieuw geschikt exemplaar.

3. Over de lader

- De lader niet demonteren of wijzigen om risico op lichamelijk letsel, elektrische schok, brand of schade aan de lader te vermijden.
- Gebruik wisselstroomspanning 220 V. Het gebruik van een andere spanning zou kunnen leiden tot een lekke batterij, risico op brand en bovendien ook schade aan de mobiele telefoon en aan de lader.
- Het kortsluiten van de lader is absoluut verboden. Dit zou kunnen leiden tot schade aan de lader, een elektrische schok of oververhitting.
- Gebruik de lader niet wanneer de kabel is beschadigd; dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

- Verwijder stof op de stekker.
- Houd recipiënten met water uit de buurt van de lader om spatten te vermijden. Contact met water kan kortsluiting, lekken of andere problemen veroorzaken.
- Wanneer de lader in contact komt met water of andere vloeistoffen, moet u de telefoon onmiddellijk buiten spanning stellen en de stekker uittrekken om kortsluiting, elektrische schok, brand of een defect aan de lader te vermijden.
- Gebruik de lader niet in een badkamer of ander vochtige ruimtes. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken en de lader beschadigen.
- Raak de stroomkabel of de stekker niet aan met natte handen.
- Plaats geen gewicht op de stroomkabel.
- Zorg ervoor dat de lader is afgekoppeld voor u hem reinigt.
- Trek niet aan de kabel om de lader af te koppelen, verwijder hiervoor de stekker uit het stopcontact.
- Laad de telefoon niet wanneer de buitentemperatuur te hoog is, in zonlicht, in een vochtige of stoffige omgeving, op plaatsen onderhevig aan sterke trillingen of vlakbij andere apparaten, zoals radio, televisie (dit kan het geluid en / of beeld verstoren en deze toestellen beschadigen).

4. Onderhoudsgids

- Gebruik een zachte en droge doek om het toestel, de batterij en de lader te reinigen.
- Gebruik geen alcohol, thinner, benzeen of andere solventen om de telefoon te reinigen.
- Een vuile stekker kan het laden moeilijker doen verlopen. Regelmatig reinigen.

1. De batterij

De meegeleverde batterij is half geladen en moet onmiddellijk na het uitpakken worden opgeladen. De prestaties verbeteren wanneer de batterij 3 keer achter elkaar wordt opgeladen zodra ze leeg is.

1.1 De batterij plaatsen en verwijderen

Volg onderstaande stappen:

- A. Verwijder de schroeven van de kap aan de zijkant van het toestel;
- B. Open de kap lichtjes en schuif ze naar achteren.
- C. Neem het uiteinde van de batterij vast;
- D. Verwijder de batterij uit het compartiment.

Opgelet: Schakel de telefoon uit alvorens u de simkaart verwijdert. Anders kan deze schade oplopen.

E. Plaats de bovenzijde van de batterij op de aangeduide locatie en zorg ervoor dat de metalen klemmen contact maken met de batterij.

F. Schuif de kap terug naar voren om de telefoon te sluiten.

G. Draai de schroeven van de telefoon vast.

1.2 De batterij laden

Bij het laden zal het batterijpictogram de voortgang aangeven door te knipperen. Indien de telefoon is uitgeschakeld, zal dit pictogram toch steeds zichtbaar blijven op het scherm. Wanneer de batterij volledig leeg is en het toestel is aangesloten op de lader, zal het enkele ogenblikken duren voor het laadpictogram op het scherm verschijnt

Doorgaans is de batterij helemaal geladen na 2,5 uur. Bij het laden kunnen de draagbare telefoon en de lader lichtjes warmer worden dan gewoonlijk: dit is een normaal verschijnsel.

Zodra de batterij geladen is, moet u de lader afkoppelen van de stekker en de telefoon.

Opmerking: Bewaar de telefoon in een omgeving waarvan de temperatuur tussen de -10 °C en +55 °C bedraagt. Gebruik alleen de meegeleverde lader. Het gebruik van niet-conforme laders zou schade kunnen veroorzaken en doet uw garantie vervallen. Wanneer bij het laden van de batterij de toesteltemperatuur plots verandert, zal het laden onmiddellijk stoppen om ernstige schade te voorkomen.

2. Netwerkverbinding

2.1 Simkaart

Plaats een geldige simkaart in de telefoon voor gebruik.

Alle gegevens betreffende de netwerkverbinding worden bewaard op de simkaart, net als contacten in uw telefoonboek en berichten. Raak het metalen gedeelte van de kaart niet aan, zodat er geen schade kan optreden die gegevens wijzigt. Houd de simkaart uit te buurt van stroombronnen of magnetische bronnen. Deze telefoon biedt een dubbele sim-functie, dit wil zeggen dat u 2 simkaarten tegelijkertijd kunt gebruiken (bellen of oproepen ontvangen).

2.2 De simkaart plaatsen en verwijderen

- Schakel de telefoon uit, verwijder de batterij en koppel de usb-kabel af.
- Plaats de simkaart op de hiervoor

bedoelde locatie.

- Schakel de telefoon uit en trek de batterij naar achteren alvorens de simkaart te verwijderen.

2.3 De geheugenkaart plaatsen en verwijderen

- Schakel de telefoon uit, verwijder de batterij en koppel de usb-kabel af.
- Plaats de geheugenkaart op de hiervoor bedoelde locatie.
- Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij alvorens de geheugenkaart te verwijderen.

2.4 Het toestel in- of uitschakelen

Houd de toets Einde oproep ingedrukt om het toestel in- of uit te schakelen. De telefoon zal automatisch de simkaart testen wanneer hij wordt ingeschakeld. Indien geen simkaart wordt geplaatst, zal een bericht u verzoeken er een te plaatsen. Zodra de kaart is geplaatst, zullen volgende berichten verschijnen:

Geef het wachtwoord in –indien het telefoonwachtwoord is geactiveerd.

Geef de PIN-code in –indien de PIN-code is geactiveerd.

Zoeken–de telefoon zoekt het netwerk en zal daarmee dan verbinding maken.

2.5 De simkaart deblokken

De pincode van uw simkaart laat u toe om frauduleus gebruik van de telefoon te verhinderen. Indien deze functie is geactiveerd, moet u, om de simkaart te deblokken, de code ingeven telkens u de telefoon inschakelt.

U kunt de vraag naar de pincode uitschakelen, maar dan is uw simkaart niet langer beschermd.

- Houd de toets Einde oproep ingedrukt

- om het toestel uit te schakelen;
- Geef code PIN1 (u kunt ze corrigeren alvorens te valideren) en druk op Ok.
- Indien u 3 keer een foute pincode ingeeft, zal uw kaart worden geblokkeerd en vraagt de telefoon naar uw PUK1-code.

Opmerking: Uw serviceprovider geeft u een standaardpincode (4 tot 8 cijfers) voor uw simkaart. We raden aan ze te wijzigen en een persoonlijke code te kiezen die u kunt onthouden.

2.6 De telefoon deblokken

Het telefoonwachtwoord laat u toe om frauduleus gebruik van de telefoon te verhinderen. Indien deze functie is geactiveerd, moet u dit wachtwoord ingeven telkens u de telefoon inschakelt. U kunt de vraag naar dit wachtwoord uitschakelen, maar dan is uw telefoon niet langer beschermd.

- Houd de toets Einde oproep ingedrukt om het toestel uit te schakelen;
- Geef het wachtwoord in (u kunt het corrigeren alvorens te valideren) en druk op Ok.

Wachtwoord vergeten? Richt u tot de fabrikant of tot de winkel waar u de mobiele telefoon kocht.

2.7 Netwerkverbinding

Zodra de simkaart is ontgrendeld, zal de telefoon automatisch het netwerk zoeken. Een pictogram verschijnt dan op het scherm. Zodra verbinding is gemaakt, zal de naam van de provider bovenaan het scherm verschijnen. Dit wil zeggen dat er verbinding is.

Opmerking: De melding "SOS" (noodoproep) op het scherm geeft aan dat uw telefoon zich niet in het bereik van uw netwerk bevindt of uw kaart niet is

gevalideerd. U kunt echter steeds een noodoproep doen naargelang de netwerkindentiteit.

Basisfuncties

1. Bellen

Zodra het symbool van de provider op het scherm verschijnt, wil dit zeggen dat u kunt bellen of oproepen kunt ontvangen. De balken in de rechterbovenhoek geven de signaalsterkte van het netwerk aan. Bij 4 balken is de ontvangst optimaal. Indien de ontvangstprestaties worden aangetast, moet u zich proberen te verplaatsen naar een locatie met beter bereik.

1.1 Nationale oproepen

1.1.1 Een telefoonnummer invoeren

Druk op de toets Oproep om te bellen. Om het nummer te wijzigen moet u op de navigatietoets rechts drukken om de gevormde nummers te wissen. Bij het starten van de oproep verschijnt een geanimeerde afbeelding op het telefoonscherm. Wanneer de correspondent de telefoon opneemt, verschijnt de oproepstatus op het scherm. Wanneer het telefoonnummer zich niet in het telefoonboek bevindt, zal het nummer verschijnen in plaats van de naam van de correspondent. Wanneer het contact wordt bewaard op de telefoon, zullen gegevens als e-mail, afbeelding van het contact, groep enz. verschijnen op het scherm.

1.2 Bellen met doorkiesnummer

Om rechtstreeks een nummer te bellen met een doorkiesnummer, moet u het gewone

(kantoor)nummer vormen en dan op "P" drukken voor u het doorkiesnummer' toevoegt. Druk dan op "Bellen" om te bellen. Bijvoorbeeld: standaardnummer + P + doorkiesnummer. .

1.3 Internationale oproepen

Druk op de toets + om dit symbool in te voeren. Het vervangt de internationale toegangscode 00. Geef dan het landnummer in. Bijv. 33 voor Frankrijk, 34 voor Spanje, 31 voor Nederland enz. Laat de 0 weg voor het zonenummer voor u het telefoonnummer ingeeft. Bijvoorbeeld: om elders naar Frankrijk te bellen moet u het nummer +33(0)123154678 vormen zonder de "0 tussen haakjes".

1.4 Een nummer vormen vanuit de Gespreksgeschiedenis

Alle ontvangen, gekozen of gemiste oproepen staan in de Gespreksgeschiedenis. Deze lijst wordt automatisch bijgewerkt door de oudste gegevens te vervangen door de meest recente oproepen.

- In het hoofdscherm drukt u op de toets Bellen om de oproepenlijst te bekijken.
- Zodra u een nummer hebt geselecteerd, kunt u met Bellen dit nummer rechtstreeks vormen.
- Om de oproepdetails te bekijken moet u drukken op Ok. Druk dan op Opties om het nummer te registreren of te verwijderen.

2. Noodoproep

Wanneer een netwerk beschikbaar is (zie signaalpictogram in de rechterbovenhoek van het scherm), kunt u een noodoproep doen. Indien uw serviceprovider geen roaming ondersteunt, verschijnt "SOS" (noodgeval) op

het scherm. Dit geeft aan dat u uitsluitend alarmnummers kunt bereiken. Indien u zich binnen netwerkbereik bevindt, kunt u zelfs een alarmnummer bereiken zonder simkaart.

3. Een oproep beantwoorden

Druk op de toets Oproep om een inkomende oproep te beantwoorden. Indien de telefoon is uitgerust met een oor- / hoofdtelefoon, kunt u mogelijk opnemen met behulp van de knop op het accessoire. Druk op de toets Oproep om een inkomende oproep te beantwoorden. Indien de telefoon is uitgerust met een oor- / hoofdtelefoon, kunt u mogelijk opnemen met behulp van de knop op het accessoire. U kunt de modus "automatisch antwoord" activeren. Daarvoor moet u eerst de handsfree kit aansluiten. Indien de modus "met een willekeurige toets beantwoorden" is geactiveerd, kunt u op een willekeurige toets (behalve de toets "Einde oproep") drukken om de oproep te beantwoorden.

4. Geschiedenis

Selecteer dit submenu om de gegevens over de oproepen van de kaarten SIM1 en SIM2 te bekijken. U kunt zo ook de lijst van gekozen, ontvangen en gemiste oproepen bekijken.

5. Oproeptoets

Bij een oproep kunt u op opties drukken om de verschillende oproepfuncties te bekijken of de luidspreker te activeren (handsfree). Om de luidspreker te deactiveren moet u op de toets drukken waarmee u de luidspreker activeert. Voor oproepparameters moet u naar het overeenkomstige menu gaan. Deze functie is alleen beschikbaar bij

oproepen. Bovendien moeten bepaalde functies, zoals "gesprek in wacht" worden ondersteund door het netwerk. Vraag informatie bij uw serviceprovider.

Bij Opties kunt u:

- Een gesprek in wacht zetten
Om de huidige oproep te onderbreken.
- Een oproep beëindigen
Om op te hangen.
- Nieuwe oproep
Om de snelkeuze-interface te openen.
- Telefoonboek
Om naar de telefoongids te gaan.
- Berichten
Om naar het menu Berichten te gaan.
- Dictafoon
Om het huidige gesprek op te nemen.
- Achtergrondlawaai
Om het menu Achtergrondlawaai te openen.
- DTMF
Indien deze functie is geactiveerd, kunt u rechtstreeks het doorkiesnummer bellen zodra de toon wordt gehoord.

Menubeschrijving

1. Telefoongids

In deze map kunt u contacten bewaren (namen, telefoonnummers).

De telefoonnummers kunnen op de telefoon of op de simkaart worden opgeslagen. De telefoon heeft een capaciteit tot 1000 contacten. De capaciteit van de simkaart is afhankelijk van de grootte van de kaart.

Vorm het nummer en druk op Ok om te bewaren. U kunt het nummer ook in het telefoonboek bewaren om een nieuw contact aan te maken. Selecteer de locatie waar u het

contact wilt bewaren. Vervolgens verschijnt de bewerkingsinterface. Indien u het contact wilt bewaren op SIM1 of SIM2 moet u enkel de contactnaam bewerken. Wanneer u het contact op de telefoon wilt bewaren, kunt u meerdere velden bewerken: Naam, Nummer, Thuisnummer, Bedrijfsnummer, Fax, Afbeelding contact, Beltoon contact, Video-oproep en Verjaardag.

Om snel een contact te zoeken in het telefoonboek, moet u de eerste letter van de naam invoeren in het zoekveld om de contacten te tonen die met deze letter beginnen.

Een contact toevoegen: Deze optie bevindt zich bovenaan de map en laat u toe om een nieuw telefoonnummer toe te voegen op uw telefoon, SIM1- of SIM2-kaart. U kunt details van het nummer bekijken of: een bericht sturen, bellen, een nummer vormen met een landnummer, bewerken, kopiëren, verplaatsen, filteren op, een contact verzenden, toevoegen aan ongewenste oproepen of ongewenste sms, meerdere nummers selecteren en de telefoonboekparameters beheren.

- Weergeven: om details te bekijken.
- Een bericht verzenden: een bericht verzenden na selectie van een telefoonnummer.
- Bellen: een nummer bellen.
- Een nummer vormen met een landnummer.
- Bewerken: om opties te beheren.
- Verwijderen: om het nummer te verwijderen.
- Kopiëren: om het nummer van de ene naar de andere locatie te kopiëren.
- Verplaatsen: om het nummer van de ene naar de andere locatie te verplaatsen.
- Filteren op: om de contacten te filteren op:

alle contacten, contacten op telefoon, contacten op SIM1 of SIM2.

- Contact verzenden: om de gegevens van dit contact per sms, mms of Bluetooth te verzenden.
- Toevoegen aan ongewenste oproepen: om filteropties te beheren.
- Toevoegen aan lijst ongewenste sms: om filteropties te beheren.
- Meerdere selecteren: om meerdere contacten te beheren.
- Parameters van het telefoonboek: om de voorkeurslocatie voor opslaan te bepalen, de snelkeuzes beheren, Mijn Nummer alsook extra nummers te bekijken, de geheugenstatus te bekijken, contacten te kopiëren, te verplaatsen of te verwijderen.

Parameters van het telefoonboek

Volgende functies zijn beschikbaar:

- ✓ **Voorkeurslocatie opslag:** om de contacten te registreren op SIM1, SIM2 of op de telefoon.
- ✓ **Snelkeuze:** om snelkeuzes te beheren en een lijst tot 8 contacten vast te leggen. Houd op het hoofdscherm een toets (van 2 tot 9) enkele seconden ingedrukt om een telefoonnummer toe te wijzen.
- ✓ **Mijn nummer:** om mijn nummer te wijzigen.
- ✓ **Extra nummers:** om het nummer van de klantendienst in te stellen van de kaarten SIM1 en SIM2 of alarmnummers in te stellen voor elke simkaart.
- ✓ **Geheugenstatus:** om de geheugenstatus te bekijken (om gebruikte en beschikbare ruimte).
- ✓ **De contacten kopiëren:** om contacten te kopiëren naar de telefoon of

simkaart.

- ✓ **De contacten verplaatsen:** om contacten te verplaatsen naar de telefoon of simkaart.
- ✓ **Alle contacten verwijderen:** om alle contacten op de telefoon / simkaart te verwijderen.

2. Berichten

2.1 Een bericht opstellen

Ga naar de sms-bewerkingsinterface om een tekstbericht op te stellen. Druk op "Opties" om een optie te selecteren.

- Verzenden naar: om een nummer in te geven of toe te voegen uit het telefoonboek.
- Symbool invoeren: er zijn meerdere symbolen die u kunt toevoegen.
- Schrijfopties: om een schrijfoptie te kiezen.
- Bewerkingsopties: tekst schrijven, kopiëren of knippen.
- Een afbeelding toevoegen: om een afbeelding aan het bericht toe te voegen.
- Een geluid toevoegen: om een geluid aan het bericht toe te voegen.
- Een video toevoegen: om een video aan het bericht toe te voegen.
- Een object toevoegen: om een object aan het bericht toe te voegen.
- Slides: om een slide voor of een slide na de huidige in te voegen.
- Naar mms: om naar mms-modus te gaan.
- Geavanceerd:
 - ✓ Een modeltekst invoegen: om een voorafbepaalde modeltekst in te voegen.
 - ✓ Bijlage invoegen: om een bestand op de telefoon of vanaf een geheugenkaart

toe te voegen.

- ✓ Een nummer invoegen: om een nummer te selecteren uit het telefoonboek.
- ✓ Een contact invoegen: om een van uw bewaarde contacten toe te voegen.
- ✓ Een bladwijzer invoegen: om een bladwijzer toe te voegen.
- Bewaren: om te bewaren bij Concepten.
- Details: om het bericht, het berichttype, het aantal pagina's, de ontvangers en het aantal berichten te bekijken.

2.2 Postvak in

Om ontvangen berichten te bekijken. Gebruik de toetsen omhoog / omlaag om het volgende of vorige bericht te tonen. Om een bericht te lezen drukt u op "Opties". Druk op "Opties voor: tonen, antwoorden, bellen, verplaatsen, verwijderen, alles verwijderen, bewaren in het telefoonboek, verplaatsen naar Archieven, filteren op, meerdere selecteren, geavanceerd, toevoegen aan ongewenste sms.

2.3 Concepten

De opgestelde maar nog niet verzonden berichten worden bewaard bij Concepten tot ze worden aangepast en verstuurd.

2.4 Postvak uit

Bewaart de berichten die u op de simkaart of op uw mobiele telefoon hebt gezet. Wanneer u een bericht raadpleegt, drukt u op Opties om details te bekijken: Bekijken, Doorsturen, Bewerken, Verwijderen, Alles verwijderen, Meerdere selecteren, Geavanceerd, Ongewenst opheffen of Toevoegen aan ongewenste sms

2.5 Verzonden berichten

Om de verzonden berichten te bekijken.

2.6 Archieven

Om de archiefbestanden te bekijken.

2.7 Berichten verwijderen

Om de berichten uit alle categorieën te verwijderen (Concepten, Verzonden items, Postvak in, Archief ...).

2.8 Berichtdienst

Berichtdiensten verwijzen naar berichten verzonden door de serviceprovider. Deze service laat u toe om informatie over het weer, taxi's en ziekenhuizen te ontvangen. Vraag informatie bij uw serviceprovider.

2.9 Sjablonen

Er bestaan sms- of mms-sjablonen die u kunt bewerken of verwijderen.

2.10 Berichtparameters

2.10.1 Tekstbericht

U moet deze functie eerst instellen voor u ze kunt gebruiken. Ga naar het submenu om volgende opties in te stellen:

- **Profielen:** neem contact op met uw serviceprovider om het nummer van het sms-berichtencentrum te verkrijgen. Ga naar het menu om de moduslijst te tonen, deze kan variëren in functie van het netwerk en de sim-kaarten. Selecteer Bewerken om het profiel te bepalen, het SMSC-adres, de geldigheidsperiode en het berichttype. **Opmerking:** de netwerkleverancier moet volgende functies ondersteunen: vervaldatum bericht, fax, voicebericht en e-mails.
- **Voicemail:** als u een oproep niet wilt beantwoorden, kunt u een correspondent vragen om een voicemailbericht achter te laten met deze dienst. Ga dan naar uw Voicemail

om deze berichten te beluisteren. De serviceprovider moet deze dienst ondersteunen. In bepaalde gevallen moet u activering van deze dienst vragen bij uw leverancier.

- Gemeenschappelijke parameters: u kunt ontvangstbevestigingen, antwoordpaden activeren / deactiveren of het verzonden bericht bewaren.
- Geheugenstatus: om de capaciteit van uw telefoon en simkaart te tonen.
- Voorkeurslocatie opslag: om de voorkeurslocatie voor opslag van uw sms-berichten te bepalen (simkaart of telefoon).

2.10.2 Multimediabericht

U moet deze functie eerst instellen voor u ze kunt gebruiken. Ga naar het submenu om volgende opties in te stellen:

Profielen:

- Profielen: neem contact op met uw serviceprovider om het nummer van het mms-berichtencentrum te verkrijgen. Ga naar het menu om de moduslijst te tonen, deze kan variëren in functie van het netwerk en de sim-kaarten. Selecteer Bewerken om het profiel, het MMSC-adres, de gegevensaccount, het verbindingstype, de gebruikersnaam en het wachtwoord te bepalen.

Opmerking: de netwerkleverancier moet volgende functies ondersteunen: vervaldatum bericht, fax, voicebericht en e-mails.

Gemeenschappelijke parameters:

- Opstellen: laat u toe om het volgende in te stellen: aanmaakmodus, grootte van de afbeeldingen, beste paginatijd, handtekening en automatische handtekening.

- Verzenden: laat u toe om het volgende in te stellen: geldigheidsperiode, beheer van ontvangstbevestigingen, leesrapporten, prioriteit, duur van de slide en tijdstip van ontvangst.
- Ontvangen: laat u toe om het volgende in te stellen: thuisadres, roaming, leesrapport en ontvangstbevestiging.
- Voorkeurslocatie opslag: om de voorkeurslocatie voor opslag van uw mms-berichten te bepalen (simkaart of telefoon).
- Geheugenstatus: om de geheugencapaciteit weer te geven.

2.11 Handtekeningparameters

Om een handtekening in te stellen onderaan uw sms-berichten.

3. Geschiedenis

3.1 Geschiedenis SIM1-kaart

Om de oproepgeschiedenis te tonen selecteert u Geschiedenis om Alle oproepen, de Gekozen nummers, de Ontvangen oproepen en de Gemiste oproepen te bekijken.

- Alle oproepen simkaart: om de oproepenlijst te bekijken.
- Gekozen nummers SIM1: om de lijst van gekozen nummers te bekijken.
- Ontvangen oproepen SIM1: om de lijst van ontvangen oproepen te bekijken.
- Gemiste oproepen SIM1: om de lijst van gemiste nummers te bekijken.

3.2 Geschiedenis SIM2

Dezelfde bewerkingen als voor de SIM1-kaart.

4. Muziek

4.1 Nu afspelen

U kunt muziek of video's toevoegen uit de lijst Nu afspelen. Daarvoor opent u de Muziek- of Video-interface en vervolgens gebruikt u de Centrale toets om het afspelen te starten of te stoppen. Met links / rechts stelt u het volume bij. Om naar het volgende / vorige nummer te gaan gebruikt u de toetsen links / rechts.

4.2 Mijn afspeellijsten

Selecteer Muziek → Mijn afspeellijsten → Opties → Nieuw → ok → geef de naam van de afspeellijst in → Uitgevoerd → Opties → Openen → Opties → toevoegen → toe te voegen muziek voor de afspeellijst selecteren.

Meerdere opties beschikbaar: Openen, Nieuw, Verwijderen, Alles verwijderen, Hernoemen:

4.3 Muzieklijst

Meerdere functies beschikbaar: Afspelen, Details, Naar boven verplaatsen, Naar beneden verplaatsen, Verwijderen, Verzenden en Gebruiken.

4.4 Videolijst

Meerdere functies beschikbaar: Afspelen, Details, Naar boven verplaatsen, Naar beneden verplaatsen, Verwijderen, Verzenden en Gebruiken.

Opmerking: Druk op * om naar het afspeelscherm te gaan. Druk op # om het volume te Dempnen.

4.5 De afspeellijsten bijwerken

Voor een update van uw afspeellijsten.

4.6 De videolijsten bijwerken

Voor een update van uw videolijsten.

4.7 Opslag

Om de geheugenkaart of de telefoon te selecteren als opslaglocatie.

5. Fotoestel

Druk op de navigatietoets links om het <Fotoestel> te openen. U kunt in de voorbeeldmodus ook op Opties drukken om naar volgende functies te gaan: Foto's, Instellingen, Parameters afbeeldingen, Witbalans, Scènemodus, Effecten, Kaders, Opslag en Standaardparameters.

6. Multimedia

6.1 Afbeelding openen

Om met het fotoestel gemaakte foto's te openen en details van albums te bekijken, zoals: Informatie over de afbeeldingen, Afbeeldingen bewerken, Zoekstijl, Verzenden, Gebruiken als, Naam wijzigen, Verwijderen, Sorteren op, Alle bestanden verwijderen en Opslaglocatie selecteren. Bij "Een afbeelding gebruiken als" kunt u een afbeelding selecteren en gebruiken als bureaubladachtergrond, als schermbeveiliging, als afbeelding bij in- of uitschakelen en als contactafbeelding (oproeper). U kunt een afbeelding per mms of met Bluetooth verzenden. Of het verzenden lukt hangt af van bepaalde factoren, zoals de mms-geheugencapaciteit of de schermgrootte.

6.2 Camera

Ga naar de camera om video's op te nemen.

Opties

Druk bij de preview op de toetsen links / rechts om de belichting bij te stellen. Druk omhoog / omlaag om de brandpuntsafstand bij te stellen.

Open Opties om naar de volgende functies te gaan:

- Cameraparameters: bijstellen van belichting (EV), nachtmodus, beeldstabilisatie.
- Videoparameters: afstellen van de videokwaliteit.
- Witbalans: om Automatisch, Dag, Wolfram, Fluorescerend, Bewolkt of Rood.
- Effecten: Normaal, Zwart-wit, Sepia, Sepia groen, Sepia blauw of Negatief.
- Opslag: om de opslaglocatie te selecteren.
- De standaardparameters herstellen: om terug te keren naar de fabrieksinstellingen.

6.3 Een foto bewerken

6.3.1 Artistieke foto

U kunt selecteren uit een bestand, een foto-opname, om een foto bij te snijden. Selecteer "Automatisch bijsnijden", hoofdscherm, of manueel, om foto's te bewerken. Druk op "Opties om:

- Opslaan als om de map te kiezen waarin de afbeelding zal worden opgeslagen en het bestand een naam te geven.
- Verzenden: om een afbeelding te verzenden met mms of Bluetooth.
- Een kader toevoegen: om de afbeelding in te kaderen.
- Een pictogram toevoegen: om een pictogram aan de afbeelding toe te voegen.
- Tekst toevoegen: om een tekst te

schrijven en de tekststijl te kiezen.

- Spiegelen: om de foto horizontaal te spiegelen.
- Draaien: om de foto in een andere richting te draaien.
- Een effect toevoegen: om een effect aan de afbeelding toe te voegen.
- Reductie rode ogen: Selecteer een te corrigeren zone, valideer dan om het resultaat te bekijken.
- Een afbeelding vergroten, verkleinen (volledig scherm, 3/4 enz.)
- Annuleren: de laatste bewerking annuleren.
- Afsluiten: om de bewerkingsmodus te verlaten.
- Help: om ondersteuningsinformatie te tonen.

6.3.2 Meerdere afbeeldingen

Om meerdere afbeeldingen te tonen in een enkele afbeelding (2, 4 en tot 9 afbeeldingen).

6.4 Dictafoon

Druk op de navigatietoets links om naar de opname-opties te gaan.

- Nieuwe opname: om een nieuwe opname te starten.
- Lezen: om het bestand tijdens de opname te lezen.
- Vervolg: om verder te gaan met opnemen in een bestaande opname.
- Naam wijzigen: om de bestandsnaam te wijzigen.
- Verwijderen: om het geselecteerde bestand te verwijderen.
- Lijst: om de lijst van alle opnames te tonen.
- Parameters: om de opslagparameters en de indeling in te stellen.
- Gebruiken als: om de opname te

gebruiken in uw gebruikersprofielen.

- Verzenden: het bewaarde bestand kan met mms of Bluetooth worden verzonden.

6.5 FM-radio

Om FM-radio te beluisteren op uw mobiele telefoon.

- Kanalen: u kunt tot 30 kanalen opslaan.
- Manuele invoer: geef hier de gewenste frequentie in.
- Automatisch zoeken: om de beschikbare frequenties automatisch te zoeken.
- Instellingen: om volgende functies te activeren, te deactiveren: instellen speler, luidsprekers, audiokwaliteit, opslag.
- Bewaren: om op te slaan wat wordt beluisterd.
- Vervolg: om verder te gaan met opnemen in een bestaande opname.
- Bestandslijst: om de lijst van bewaarde bestanden weer te geven.

6.6 Opname FM programmeren

Om FM-programma's te programmeren en op te nemen.

6.7 Melodiecomponist

Druk op de navigatietoets links en bevestig het toevoegen van nieuwe beltonen: de interface verschijnt en laat u toe om de toetsen van de telefoon te gebruiken om naar wens een muziekje te componeren. Zodra de muziek is ingevoerd, drukt u op de navigatietoets links "Optie":

- -Afspelen: om de gecomponeerde muziek af te spelen.
- -Versneld afspelen: om traag, snel of normaal af te spelen.
- -Een instrument selecteren: om het te gebruiken instrument te kiezen; piano, gitaar, viool, saxofoon, trommels, fluit,

harmonica, trompet, muziekdoos en xylofoon.

- -Opslaan: om de muziek die u hebt gecomponeerd te bewaren.

6.8 Slides

Selecteer een te lezen dossier.

7. Parameters

7.1 Menustijl

Om de menustijl te bepalen: draaiend of Diamanten

7.2 Belangrijkste menuparameters

Om de instellingen van het hoofdmenu te bepalen: TYPE1,TYPE2 of TYPE8.

7.3 Parameters van de dubbele SIM-kaart

Om de parameters van de kaarten SIM1 en SIM2 in te stellen. activeer enkel de kaart SIM1 of SIM2, hernoem de simkaart, selecteer de prioritaire simkaart voor oproepen en berichten.

7.4 Parameters van de telefoon

7.4.1 Datum en tijd

Om de tijdzone, de datum, het uur te bepalen, het formaat te bepalen en het bijwerken van de tijdzone te activeren / deactiveren.

7.4.2 Taal

U kunt verschillende talen definiëren: Frans, Engels, Nederlands, Spaans, Portugees, Duits.

7.4.3 Schrijfoptie bij voorkeur

U kunt meerdere schrijfopties kiezen.

7.4.4 Programmeren in- / uitschakelen

Er zijn 4 tijdsintervallen beschikbaar, u kunt deze intervallen personaliseren en de programmatie van het in- of uitschakelen beheren.

Opmerking: U kunt tot 4 programmatietijdstippen bewaren, maar ze moeten verschillend zijn.

7.4.5 Automatisch regelen van de datum / het tijdstip

U kunt deze functie activeren / deactiveren.

7.4.6 UART-parameters

U kunt kiezen tussen de kaart SIM1 en SIM2.

7.5 Weergave

Voor het instellen van de weergave van volgende elementen: achtergrond, stijl, lettergrootte, achtergrondverlichting, schermbeveiliging, afbeelding in- of uitschakelen, datum en tijdstip en welkomstbericht.

7.6 Parameters van de oproepen

Om naar het submenu van de parameters te gaan en de volgende functies in te stellen:

7.6.1 Parameters oproepen SIM1

ID oproeper

U kunt de standaardparameter behouden, ID verbergen of het nummer verzenden.

Gesprek in de wacht gezet

Indien de functie wordt geactiveerd tijdens een oproep, verschijnt een waarschuwing die u een tweede inkomende oproep meldt. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Gesprek doorverbinden

Met deze optie kunt u een inkomende oproep doorverbinden naar een telefoonnummer dat u bepaalt. Deze service moet door het netwerk worden ondersteund. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

U kunt ervoor kiezen om deze optie te activeren volgens context (er verschijnt een pictogram op het scherm wanneer deze optie is geactiveerd):

Doorverbinden indien onbereikbaar,
 Doorverbinden indien geen antwoord,
 Doorverbinden indien bezet, Alle oproepen doorverbinden en Alle oproepen annuleren. Volgende functies zijn beschikbaar:

- Activeren: om het nummer instellen waarnaar de oproepen worden doorverbonden.
- Deactiveren: oproepen doorverbinden annuleren
- Servicesstatus: om te controleren of de optie in- of uitgeschakeld is.
 Om het doorverbinden te annuleren: selecteer Oproepen doorverbinden annuleren.

Oproep weigeren

Ga naar het submenu om bepaalde veiligheidsparameters in te stellen. Mogelijk ondersteunen bepaalde serviceproviders deze services niet. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie. Uw serviceprovider zal u een code van 4 cijfers bezorgen om deze dienst te activeren. U kunt vervolgens volgende bewerkingen uitvoeren:

- Uitgaande oproepen: u kunt Oproepen weigeren activeren / deactiveren en de status van de service nagaan voor alle oproepen, de internationale oproepen of de internationale oproepen buiten thuisland.
- Inkomende oproepen: u kunt Oproepen weigeren activeren / deactiveren en de status van de service nagaan voor alle inkomende oproepen of alle inkomende

roaming-oproepen.

- Alles activeren: om alle oproepweigeringen te activeren na invoer van wachtwoord.
- Alles annuleren: om alle oproepweigeringen te deactiveren na invoer van wachtwoord.
- Wachtwoord wijzigen: om het wachtwoord te wijzigen; geef het oude wachtwoord in en vervolgens het nieuwe.

Lijn omschakelen

- Om van Lijn 1 naar Lijn 2 te schakelen of omgekeerd.

7.6.2 Oproepparameters SIM2

Raadpleeg het deel over de parameters voor de kaart SIM1.

7.6.3 Oproep met landnummer.

Om een prefix toe te voegen voor het starten van de oproep.

7.6.4 Duurwaarschuwing

Hiermee krijgt u een melding wanneer de oproep een bepaalde tijd heeft geduurd. Ga naar het menu om volgende bewerkingen uit te voeren:

- Deactiveren: om de functie te annuleren.
- Uniek: geef een getal in tussen 1 en 3000 (in seconden) om de tijdspanne voor verwittiging in te stellen.
- Periodiek: geef een getal in tussen 30 en 60 (in seconden) om de waarschuwingscyclus te bepalen.

7.6.5 Sms weigeren

U kunt deze functie activeren of deactiveren.

7.6.6 Achtergrondlawaai

7.6.6.1 Selecteren bij oproep

Deze optie activeren of deactiveren.

7.6.6.2 Achtergrondlawaai

Om een "achtergrondlawaai" en de

geluidsintensiteit ervan te selecteren (metro, straat enz). dat uzelf en uw correspondent zullen horen.

7.6.6.3 Effecten

U kunt tot 20 achtergrondgeluiden toevoegen aan te effectenlijst.

7.6.7 Oproepduur

U kunt deze functie activeren of deactiveren.

7.6.8 Automatisch beëindigen

Met deze optie kan de telefoon een oproep automatisch beëindigen na een tijdsduur die de gebruiker heeft ingesteld.

7.7 Netwerkparameters

7.7.1 Netwerkselectie

U kunt het netwerk manueel of automatisch selecteren. U kunt ook het netwerk van de kaarten SIM1 of SIM2 instellen.

7.7.2 Voorkeuren

Selecteer uw favoriete netwerk; normaal verschijnt het netwerk dat is gekoppeld aan de geplaatste simkaart. Klik op Opties om volgende bewerkingen uit te voeren:

- Toevoegen uit lijst: om een voorkeursnetwerk toe te voegen uit de netwerkenlijst van de telefoon.
- Nieuw: om een netwerk te maken en de prioriteit ervan in te stellen.
- Prioriteit wijzigen: om de volgorde van de prioriteit te wijzigen.
- Verwijderen: het favoriete netwerk in gebruik verwijderen.

7.8 Veiligheid

De veiligheidsparameters beschermen uw telefoon en uw simkaart tegen gebruik door onbevoegden.

7.8.1 Veiligheidsparameters SIM1

Vergrendeling SIM1

Om de kaart SIM1 te activeren of te deactiveren

Wachtwoord wijzigen

U kunt het wachtwoord aanpassen door een nieuw te kiezen dat bestaat uit 4-8 tekens.

Automatische blokkering van het toetsenbord

Laat u toe om het toetsenbord automatisch te blokkeren vanaf 5 seconden, 30 seconden, 1 minuut, 5 minuten. Het toetsenbord wordt geblokkeerd eens de gedefinieerde tijd verlopen is. Om te deblokken moet u op de toets links drukken en vervolgens op " * "

7.8.2 Veiligheidsparameters SIM2

Identiek aan de parameters van de kaart SIM1.

7.8.3 Vergrendeling van de telefoon

U kunt uw telefoon beschermen tegen diefstal en frauduleus gebruik. Ga naar het submenu om volgende bewerkingen uit te voeren:

Activeer en bepaal een wachtwoord. Dit wachtwoord zal u worden gevraagd wanneer u uw telefoon inschakelt. U kunt deze bescherming uitschakelen. Opmerking: het standaardwachtwoord is 1234.

7.8.4 Automatische blokkering van het toetsenbord

U kunt een tijdsduur instellen waarna het toetsenbord automatisch zal worden vergrendeld: nooit, 5 seconden, 30 seconden, 1 minuut of 5 minuten.

7.8.5 Wachtwoord wijzigen

Om uw wachtwoord te wijzigen.

7.9 Connectiviteit

7.9.1 Bluetooth

- Activeren: om Bluetooth te activeren / te deactiveren
- Zichtbaarheid: om toe te staan dat andere Bluetooth-randapparatuur de telefoon kan detecteren.
- Mijn toestel: om de lijst te tonen van voorheen via Bluetooth verbonden toestellen.
- Zoeken naar randapparatuur: laat u toe om hoofd- of oortelefoons (handsfree) te vinden die met Bluetooth worden gedetecteerd. Zodra de lijst automatisch is opgesteld, kunt u de telefoon met een van de gevonden toestellen verbinden (een groen pictogram zal bovenaan het scherm verschijnen om aan te geven dat er verbinding is).
- Mijn naam: om uw telefoon een naam te geven.
- Geavanceerd: om volgende bewerkingen uit te voeren: Audiopad, Opslagparameters instellen, Autorisatieparameters instellen en Adres van dit toestel bekijken.

7.9.2 Gegevensaccount

Om de netwerkverbinding in te stellen.

7.10 Fabrieksinstellingen herstellen

Geef in dit menu uw telefoonwachtwoord in en valideer met Ok om terug te keren naar de fabrieksinstellingen.

Opmerking: het wachtwoord is: 1234.

8. Bestandsverkeer

In het submenu selecteert u Telefoon of Geheugenkaart (indien beschikbaar); bovenaan het scherm verschijnen de gebruikte en de resterende geheugenruimte. Selecteer een locatie en druk dan op Opties

voor:

- Openen: om de lijst van inhoud en bestanden te openen.
- Nieuwe map: om een nieuwe map aan te maken.
- Naam wijzigen: om de bestandsnaam te wijzigen.
- Verwijderen: om deze map te verwijderen.
- Sorteren op: om mappen / bestanden te sorteren op naam, type, grootte of willekeurige volgorde. Selecteer het bestand. Druk dan op Opties om de volgende functies te tonen.

9. Profielen

Er zijn meerdere profielen beschikbaar voor de telefoongebruiker. Zo kan zij / hij het profiel kiezen dat past bij de locatie, het moment of de omgeving: Algemeen, Vergadering, Buiten, Binnen, Hoofd- / oortelefoon, Bluetooth. U kunt ook de parameters Beltoon, Volume, Alarmtype, Type beltoon en Geluid, Extra beltonen, Antwoordmodus enz. naar wens afstemmen.

10. Agenda

Om de functies Kalender, Wereldklok en Wekker te gebruiken.

10.1 Kalender

In het submenu toont de kalender de huidige dag en maand met een andere kleur. Om de datum te bekijken drukt u op de toetsen omlaag / omhoog / links / rechts. De informatie van de kalender wordt dan aangepast.

10.2 Assistent

10.2.1 Lijst ongewenste oproepen

10.2.1.1 Modus

U kunt deze functie activeren of deactiveren.

10.2.1.2 Lijst ongewenste nummers

Om te filteren nummers toe te voegen aan de zwarte lijst.

10.2.2 Sms-filter

10.2.2.1 Sms-filter

U kunt deze functie activeren of deactiveren.

10.2.2.2 Sms-filter

Om sms-berichten van ongewenste contacten te filteren.

10.3 Rekenmachine

De telefoon beschikt over een rekenmachine waarmee u volgende bewerkingen kunt uitvoeren: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Opmerking: de precisie van deze functie is beperkt, de rekenmachine rondt het resultaat dat verschijnt af.

10.4 Taken

Alles wat u moet doen kan in dit menu worden bewaard. U ontvangt een oproep voor zaken die u moet doen volgens de modus waarin u ze hebt opgeslagen.

10.5 E-book lezer

Bewaar uw bestanden in het formaat E-book.txt op de locatie E-book in Bestandsbeheer. Druk op de navigatietoets links om de toegang tot de E-book interface te bevestigen. Kies dan: Openen, Bibliotheek opruimen, Algemene parameters, Info over E-book verwijderen, Alle bestanden verwijderen, Sorteren op, Algemene parameters toepassen of Help. Druk, zodra de inhoud verschijnt, op de

navigatietoets links voor: Zoeken, Ga naar, Bladwijzer, Bladwijzer invoegen, Bladwijzer verwijderen, Info over E-book, Parameters, Algemene parameters toepassen of Help.

10.6 Alarm

U kunt tot 5 alarmen instellen. In de lijst van alarmen (wekker), kunt u gegevens selecteren om een alarm vast te leggen, vervolgens Activeren / Deactiveren, 00.00 (uur), Herhalen, Raadplegen en Alarmtype. De alarmherhaling kan worden ingesteld op: Een keer, Alle dagen en Week (werkdagen, standaard, van maandag tot vrijdag; u kunt dit alarm echter personaliseren).

10.7 Chronometer

Druk op de toetsen omhoog / omlaag om de klassieke chronometer of de multidirectionele parameter te selecteren. De klassieke chronometer omvat een klassieke tijdsopname of een opname in cycli. U kunt dan de metingen raadplegen. Multidirectionele chronometer: druk op de toetsen omhoog / omlaag / links / rechts om de tijdsopname te starten. Druk dan op de toets links om te pauzeren of te hervatten. Druk op "herstarten" om terug op 0 in te stellen.

10.8 Wereldklok

Om de tijd te raadplegen over diverse steden wereldwijd.

11. Spelletjes

De telefoon beschikt over verschillende spelletjes. Ga voor meer informatie naar het overeenkomstige menu.

12. Diensten

Selecteer de netwerkdienst in het menu.

12.1 Internet

tot hier Richt u tot uw serviceprovider voor meer details.

13. Schrijfopties

13.1 Algemeen overzicht

Uw mobiele telefoon ondersteunt volgende schrijfopties: ABC en abc (Engels), Es (Spaans), NI (Nederlands), PT (Portugees), Fr (Frans), 123.

13.2 Definitie van de toetsen

Toets ok: in het menu schrijfmethode drukt u op Ok om de gewenste schrijfmethode te selecteren. Bij het bewerken van berichten drukt u op deze toets om naar de opties te gaan.

Navigatietoets (omhoog / omlaag / links / rechts): om de cursor te verplaatsen of om te selecteren.

13.3 Schrijfopties

De schrijfoptie wijzigen

Bij het bewerken van berichten drukt u op de toets # om de schrijfoptie te wijzigen.

ABC en abc

Druk op # om om te schakelen naar de schrijfoptie ABC en abc. Indien ABC/abc wordt geselecteerd, moet u de letters invoeren door op de overeenkomstige alfabetische toetsen te drukken. Druk een keer op elke toets die bij de gewenste letter hoort. Bij het opstellen van de tekst moet u op de navigatietoets rechts drukken om het laatste teken te wissen. Druk lang om de hele tekst te wissen.

Aantallen

Wanneer het schrijfpictogram "123" aangeeft, kunt u rechtstreeks de nummers invoeren door op de overeenkomstige toetsen te drukken.

Symbolen

Druk op de toets * om het in de tekst in te voeren symbool te selecteren.

14. Problemen en oplossingen

Voor u onze service na verkoop contacteert, moet u ervoor zorgen dat u deze tabel raadpleegt om u ervan te vergewissen dat het geen probleem betreft dat u gemakkelijk en zonder tijdverlies kunt oplossen:

Problemen	Oorzaken en oplossingen
Ik kan de telefoon niet inschakelen	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="495 910 850 1094">■ Druk op de aan- / uittoets (Einde oproep) gedurende ten minste 2 seconden; <li data-bbox="495 1112 850 1399">■ Ga na of de batterij goed is geplaatst. Schakel daarvoor de telefoon uit, verwijder de batterij, plaats ze terug en probeer opnieuw; <li data-bbox="495 1417 850 1489">■ Ga na of de batterij niet leeg is.

<p>Ik kan niet verbinden met het netwerk</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Het signaal is te zwak, probeer op een andere plaats waar het signaal sterker is; ■ De mobiele telefoon bevindt zich buiten het bereik van uw serviceprovidernet werk; ■ Ongeldige simkaart, contacteer uw leverancier.
<p>Er verschijnt een alarmbericht</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ga na of de simkaart goed is geplaatst; ■ Automatische vergrendeling: Indien de functie automatische vergrendeling is geactiveerd, moet u het wachtwoord ingeven; ■ Pincode ingeven: Indien de functie pincode is geactiveerd, moet u de pincode ingeven; ■ PUK-code ingeven: Indien u een 3 keer een foute pincode hebt ingegeven, moet u de PUK-code ingeven
<p>Slechte</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of het

<p>kwaliteit van de oproepen</p>	<p>volume juist is afgesteld;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Indien u de telefoon gebruikt op een locatie met zwak netwerkbereik (hoge gebouwen, kelders ...), kan het signaal slecht zijn en een slechte ontvangst veroorzaken; ■ Bij oproepen tijdens de spitsuren kan dit leiden tot een verzadigd netwerk.
<p>De toestelautonomie vermindert</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ De autonomie hangt deels af van het netwerk, bij een zwak signaal raakt de batterij sneller leeg. Gebruik de telefoon bij een goed netwerkbereik of let erop dat u het toestel uitschakelt; ■ Vervang de batterij.
<p>Simkaartfout</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Probeer om het metalen oppervlak van de simkaart te reinigen: gebruik een zachte en droge doek. ■ De simkaart is niet goed geplaatst; ■ De simkaart is

	<p>beschadigd. Gelieve uw netwerkleverancier te contacteren.</p>
<p>Ik kan niet bellen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zorg ervoor dat u goed op de oproeptoets drukt na het vormen van het nummer; ■ Zorg ervoor dat "Oproep weigeren" niet is geactiveerd in deze zone; ■ Zorg ervoor dat u een geldige simkaart plaatste; ■ Controleer of de functie "Oproep weigeren" is geactiveerd;
<p>Ik kan geen oproepen ontvangen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zorg ervoor dat de telefoon goed is ingeschakeld en correct is verbonden met het netwerk; ■ Zorg ervoor dat oproepen niet worden geblokkeerd in de zone waarin u zich bevindt; ■ Zorg ervoor dat u een geldige simkaart gebruikt;

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zorg ervoor dat de functie "Oproep weigeren" niet is ingeschakeld;
Kan niet opladen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Slecht contact, controleer of de stekker goed is aangesloten; ■ Laad in een omgeving waar de temperatuur tussen -10 °C en 55 °C bedraagt; ■ De batterij of de lader zijn beschadigd, u moet ze vervangen.

Bepaalde functies kunnen niet worden ingesteld	<ul style="list-style-type: none"> ■ Foute bewerking; ■ De serviceprovider ondersteunt deze functie niet of u hebt niet om deze functie gevraagd.
--	---

15. Technische ondersteuning

Générale Télécom Services – 31000 Toulouse

TEL: +33 05 61 63 60 60

FAX: +33 05 61 63 60 67

E-mail: info@generaletelecom.fr