

**M.T.T.** MOBILE TOUT TERRAIN *B*  
Basic



Mode d'emploi  
M.T.T. Basic

Grazie per aver comprato il  
nostro telefono cellulare.

## Guida d'impermeabilità

1. Chiudi il coperchio della porta USB nel senso indicato dall'immagine 1.



2. Verifica che la porta USB sia uniformemente chiusa (vedi immagine 2).



3. Rimuovi il coperchio della batteria e verifica che la guarnizione di gomma non sia né deformata né ammaccata. Verifica che la guarnizione sia correttamente inserita nello spazio previsto a questo effetto, come mostrato dall'immagine 3.



4. Inserisci le linguette del coperchio della batteria negli appositi spazi situati sul retro del telefonino (vedi immagine 4).



5. Chiudi il coperchio della batteria nel senso indicato dall'immagine 4. Un tipico rumore di chiusura t'indicherà che il coperchio è perfettamente bloccato (vedi immagine 5).



6. Dopo aver estratto il telefonino dall'acqua, assicurati PRIMA DI TUTTO di aver ben asciugato l'apparecchio prima di aprire il coperchio della batteria.

7. Rimuovi il coperchio della batteria con precauzione, perché ci potrebbe essere dell'acqua sopra e impedisci all'acqua d'infiltrarsi nelle scanalature.

<b>Sommario</b>	
<b>Introduzione</b> .....	5
<b>Sicurezza e prestazioni</b> .....	5
<b>1. Guida di avvio</b> .....	8
1.1 Batteria .....	8
1.1.1 Installare e disinstallare la batteria .....	8
1.1.2 Ricaricare la batteria .....	9
1.1.3 Utilizzare la batteria .....	10
1.2 Scheda SIM .....	11
1.2.1 Inserire la scheda SIM .....	11
1.2.2 Sbloccare la scheda SIM .....	12
1.3 Descrizione del telefonino .....	12
1.3.1 Icone del telefonino .....	13
1.3.2 Anteprima del telefonino .....	14
1.3.3 Specifiche tecniche .....	15
1.3.4 Tastiera .....	17
1.3.5 Finestra di edizione .....	17
<b>2. Chiamare e rispondere</b> .....	17
2.1 Chiamare .....	17
2.1.1 Chiamata diretta .....	17
2.1.2 Chiamare un numero della rubrica .....	17
2.1.3 Chiamata rapida .....	18
2.2 Rispondere a una chiamata .....	18
2.2.1 Rispondere a una nuova chiamata .....	18
2.2.2 Regolare il volume .....	18
2.2.3 Vivavoce .....	18
2.2.4 Riattaccare .....	18
2.2.5 Gestire simultaneamente due chiamate .....	19
2.2.6 Conferenza .....	19
2.2.7 Chiamata d'emergenza .....	20
<b>3. Lista dei Menu</b> .....	22
<b>4. Organizer</b> .....	22
4.1 Sveglia .....	22
4.2 Cose da fare .....	22
4.3 Ora e data .....	22
4.4 Cronometro .....	22
<b>5. Profili utente</b> .....	23
5.1 Generale .....	23
5.2 Riunione .....	23
5.3 Esterni .....	23
5.4 Interni .....	23
5.5 Auricolare .....	23
5.6 Bluetooth .....	23
<b>6. Strumenti</b> .....	23
6.1 Torcia .....	23
6.2 Bluetooth .....	23
6.3 Calendario .....	25
6.4 Calcolatrice .....	25
6.5 Convertitore di misure .....	25
6.6 Convertitore di valute .....	25
<b>7. Rubrica</b> .....	26
7.1 Consultare .....	26
7.2 Inviare un SMS .....	26
7.3 Inviare un MMS .....	26
7.4 Chiamare .....	26
7.5 Modificare .....	26
7.6 Cancellare .....	26
7.7 Copiare .....	26
7.8 Spostare .....	26
7.9 Inviare un contatto .....	26
7.10 Bloccare un contatto .....	26
7.11 Gruppi di contatti .....	26
7.12 Impostazioni della rubrica .....	26
<b>8. Messaggi</b> .....	27
8.1 Redigere un messaggio .....	27
8.2 Messaggi ricevuti .....	27
8.3 Brutte copie .....	27
8.4 Messaggi da inviare .....	27
8.5 MMS .....	27
8.6 Messaggi di diffusione .....	28
8.7 Modelli .....	28
8.8 Impostazioni SMS .....	28
<b>9. Registro delle chiamate</b> .....	29
9.1 Cronologia .....	29
9.2 Impostazioni delle chiamate .....	29
9.3 Nome emittente .....	30

9.4	Chiamata in attesa .....	30
9.5	Trasferimento della chiamata .....	30
9.6	Rifiuto della chiamata .....	30
9.7	Passare su un'altra linea .....	30
9.8	Gruppo di utenti chiuso .....	30
9.9	Impostazioni avanzate .....	30
9.10	Libro nero .....	30
9.11	Richiamo automatico .....	30
9.12	Durata delle chiamate .....	30
9.13	Richiamo della chiamata .....	30
9.14	Fine automatica .....	30
<b>10.</b>	<b>Impostazioni</b> .....	<b>30</b>
10.1	Impostazioni del telefonino .....	30
10.1.1	Programmare accensione/spegnimento .....	30
10.1.2	Lingua .....	30
10.1.3	Metodo di scrittura preferito .....	30
10.1.4	Display .....	30
10.1.5	Accesso rapido .....	31
10.1.6	Pulsante dedicato .....	31
10.1.7	Modo Aereo .....	31
10.1.8	Altre impostazioni .....	31
10.2	Impostazioni di rete .....	31
10.2.1	Selezione della rete .....	31
10.2.2	Preferenze .....	31
10.2.3	Connessione GPRS .....	31
10.3	Impostazioni di sicurezza .....	31
10.3.1	Blocco della scheda SIM .....	31
10.3.2	Blocco del telefonino .....	31
10.3.3	Blocco automatico della tastiera .....	32
10.3.4	Limitazioni delle chiamate .....	32
10.3.5	Rifiuto della chiamata .....	32
10.3.6	Modifica del codice PIN .....	32
10.4	Connessioni .....	32
<b>11.</b>	<b>Ripristino delle impostazioni iniziali</b> .....	<b>33</b>
<b>12.</b>	<b>Radio FM</b> .....	<b>33</b>
12.1	Lista delle stazioni .....	33
12.2	Inserimento manuale .....	33
12.3	Ricerca automatica .....	34

<b>Allegato</b> .....	<b>35</b>
<b>Domande frequenti</b> .....	<b>35</b>
<b>Guida di manutenzione</b> .....	<b>36</b>
<b>Supporto tecnico</b> .....	<b>36</b>

## Introduzione rapida

Ti ringraziamo per aver scelto il nostro Cellulare Fuoristrada Bazic. Questo manuale ti spiegherà in dettaglio le prestazioni del telefonino Bazic, come la sua impermeabilità (norma IPX7), la sua resistenza alla polvere (norma IP5) e le sue capacità degne di un fuoristrada. È inoltre il primo telefono cellulare al mondo impermeabile fino a una profondità di 1,5 m.

Oltre alle funzioni di base di chiamata e di messaggia (SMS, MMS), integra anche le tecnologie WAP, vivavoce, torcia, radio FM, Bluetooth, richiamo automatico, blocco delle chiamate, fine automatica della chiamata, chiamate rapide, calendario, cronometro, sfondi, memorandum e note, ora e data, calcolatrice, convertitore di misure e di valute, blocco del telefonino e della tastiera, accensione/spegnimento programmabili, ecc.

## Sicurezza e prestazioni

- ◆ Durante i temporali, non utilizzare il telefono cellulare mentre è in carica o all'esterno, al fine di evitare ogni danno o lesioni che potrebbero essere causati dai fulmini.
- ◆ Non esporre la batteria a una temperatura elevata (potrebbe causare un surriscaldamento), al fine di evitare ogni rischio d'incendi o esplosioni.
- ◆ Quando il telefonino è in carica, tenere l'apparecchio e il caricabatterie lontani dalle persone, nonché dalle sostanze esplosive e infiammabili, al fine di evitare ogni rischio d'incendi o esplosioni.
- ◆ Non collocare il telefonino, la batteria o il caricabatterie troppo vicino ad apparecchi con un forte campo magnetico, come i forni a induzione o i forni microonde; in effetti, ciò potrebbe causare un cortocircuito, un incendio o un'esplosione.
- ◆ Non smontare e/o tentare di riparare da soli il telefonino o i suoi accessori senza autorizzazione. Un montaggio incorretto del telefonino, o delle manipolazioni errate, potrebbe causare l'incendio o l'esplosione dell'apparecchio. Solamente i centri autorizzati possono

procedere alla riparazione del telefonino e dei suoi accessori.

- ◆ Utilizzare solamente delle batterie, dei caricabatterie e degli accessori originali.
  - ◆ Non connettere i due poli della batteria, al fine di evitare un cortocircuito.
  - ◆ Se il cavo di alimentazione è danneggiato (rotto o messo a nudo) o se il connettore è danneggiato o instabile, non utilizzarli, al fine di evitare ogni rischio di elettrocuzione, d'incendio o di cortocircuito del caricabatterie.
  - ◆ Tenere il telefono cellulare, la batteria e il caricabatterie fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di utilizzare questi elementi senza la sorveglianza di un adulto.
  - ◆ Al fine di rispettare le istruzioni relative alle emissioni RF, quando utilizzi un telefono cellulare o le funzioni dati del telefono cellulare, conserva una distanza di almeno 2,5 cm tra l'antenna e il corpo.
  - ◆ Spegni sempre il tuo telefono cellulare prima di pulirlo. Se l'apparecchio è connesso al caricabatterie, dovrai scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal telefonino, al fine di evitare ogni rischio di elettrochoc o di cortocircuito della batteria o del caricabatterie.
  - ◆ Non utilizzare dei prodotti chimici o delle salviette igieniche per pulire il telefonino o il caricabatterie. Utilizzare un panno morbido e antistatico leggermente umido, al fine di evitare ogni danno e rischio d'incendio dell'apparecchio.
  - ◆ Non ricaricare il telefonino in un ambiente polveroso, umido o con temperature molto basse (la temperatura ottimale è compresa tra 0°C e 40°C) e non collocare il cavo d'alimentazione elettrica troppo vicino a fonti di calore, come i terminali di riscaldamento.
  - ◆ Non utilizzare il telefonino per filmare, fotografare o registrare nel caso in cui tali azioni violino i diritti d'autore dei proprietari.
- Il fabbricante non potrà essere considerato responsabile in caso di perdita di dati (foto eliminate o danneggiate,

video, registrazioni audio) causata dal fatto di non aver registrato e/o di aver cancellato tali elementi o da un malfunzionamento del software o degli accessori durante l'utilizzo delle funzioni di fotocamera, videocamera o di ascolto (audio).

◆ Il fabbricante non potrà essere considerato responsabile in caso di scaricamento involontario di un virus da parte dell'utente sulla rete mobile, anche nel caso in cui tale virus impedisca un normale utilizzo del telefonino.

**Avvertenza:** Il fabbricante originale non potrà essere considerato responsabile per i malfunzionamenti causati da un utilizzo non conforme alle raccomandazioni contenute in questo documento.

**Nota:** Le applicazioni supplementari per questo telefono cellulare sono fornite da servizi terzi. Consulta la rubrica di Aiuto o le note del fornitore per ottenere delle informazioni dettagliate in merito.


**Comunicato:** Il fabbricante si riserva il diritto di modificare il prodotto senza avviso preliminare e conserva i diritti d'interpretazione finale sulle prestazioni dello stesso. Il fabbricante, in un'ottica di miglioramento della qualità e di modernizzazione delle versioni del prodotto, potrebbe essere portato a modificare il contenuto di questa guida per quanto concerne le funzioni, le specifiche o la concezione dell'apparecchio. Verificare l'apparecchio in proprio possesso per maggiori informazioni. Tali modifiche non saranno oggetto di preavviso. Ti ringraziamo per la tua comprensione.

## 1. Guida di avvio

### 1.1 Batteria

La batteria è fornita con il telefonino. Non è caricata ma permette comunque di accendere il telefonino. Ti preghiamo di ricaricarla completamente quando sarà scarica in occasione delle prime tre ricariche. Questa precauzione di utilizzo permette di ottimizzare le prestazioni della batteria.

#### 1.1.1 Installare e disinstallare la batteria

Sul retro del telefonino, premi sulla linguetta  per ritirare la scocca, come mostrato dall'immagine sottostante.



Svita il lato posteriore del coperchio della batteria e rimuovilo.



Quando reinserisci la batteria, assicurati di far combaciare i terminali metallici della batteria con gli appositi spazi previsti a questo effetto, poi spingi la batteria per bloccarla perfettamente. Assicurati che sia correttamente al suo posto prima di riaccendere il telefonino.

#### 1.1.2 Ricaricare la batteria

Connetti il caricabatterie al telefonino come mostrato dall'immagine sottostante:



Connetti il caricabatterie a una presa elettrica.

Quando la batteria è carica, sconnetti il caricabatterie.

Utilizzo della batteria: quando la carica della batteria sarà debole, il telefonino t'informerà mediante apposito segnale di allerta. Dovrai allora procedere alla ricarica della batteria, per non rischiare di perdere i dati non registrati. Se il telefonino rimane a lungo senza essere ricaricato, si spegnerà automaticamente.

Durante la ricarica, l'icona della batteria situata nell'angolo superiore destro del display, indicherà che la ricarica è in corso, mostrando la batteria che si riempie progressivamente. Durante la ricarica, il telefonino, la batteria e il caricabatterie scaldano un po'; non è un'anomalia, si tratta di un fenomeno normale.

**Avvertenze:** La batteria deve essere ricaricata in un luogo con una temperatura ambiente compresa tra 0°C e 40°C. Non ricaricare il telefonino nel caso in cui la temperatura ambiente sia superiore o inferiore ai valori indicati. Utilizzare solamente il caricabatterie in dotazione.

L'utilizzo di un caricabatterie non omologato potrebbe danneggiare il telefonino e invalidarne la garanzia.

#### 1.1.3 Utilizzare la batteria

L'autonomia in riposo e in comunicazione può variare in funzione dello stato della rete, dell'utilizzo dell'apparecchio e dell'ambiente esterno.

**Avvertenze:** Assicurati di aver ben spento il telefonino prima di rimuovere la scheda SIM. È assolutamente vietato rimuovere o inserire la scheda SIM quando il telefonino è connesso a una fonte di alimentazione, pena il rischio di danneggiare seriamente la scheda SIM e/o il telefonino.

## 1.2 Scheda SIM

### 1.2.1 Inserire la scheda SIM

Spegni il telefonino, rimuovi la scocca e la batteria. Inserisci la scheda SIM nello spazio previsto a questo effetto, ricolloca al suo posto la batteria e la scocca del telefonino.

### 1.2.2 Sbloccare la scheda SIM

Al fine di evitare i tentativi di frode, le schede SIM utilizzano un codice PIN (numero d'identificazione personale).

Se questa funzione è selezionata, il codice PIN dovrà essere inserito correttamente ogni volta che il telefonino sarà acceso: l'inserimento del codice sbloccherà il telefonino e permetterà di utilizzare la scheda SIM. La funzione può essere disattivata, ma in tal caso l'utente non beneficerà di alcuna protezione contro un utilizzo fraudolento della sua scheda SIM.

Se un codice PIN incorretto è inserito per tre volte di seguito, la scheda SIM sarà bloccata dalla rete. Sarà quindi necessario inserire il codice PUK fornito dall'operatore per sbloccarla. Se un codice PUK incorretto è inserito per dieci volte di seguito, la scheda SIM sarà bloccata in modo permanente.



**Nota:** Il tuo operatore ti fornirà un codice PIN standard composto da 4 a 8 cifre. Ti consigliamo di modificarlo non appena possibile.

## 1.3 Descrizione del telefonino

### 1.3.1 Icone del telefonino

La tabella sottostante ti propone una descrizione delle icone utilizzate dal tuo telefonino:

	Indica l'intensità del segnale
	Indica che la scheda SIM è connessa alla rete
	Indica un messaggio non letto
	Indica un messaggio non letto e un messaggio in corso di caricamento
	Indica un trasferimento delle chiamate senza condizioni
	Indica una chiamata senza risposta
	Tipo di suoneria: vibrazioni
	Tipo di suoneria: vibrazioni o silenzioso
	Tipo di suoneria: vibrazioni e melodia
	Tipo di suoneria: vibrazioni e poi melodia
	Modo silenzioso
	Conversazione in corso e in attesa
	Indica che la tastiera è bloccata
	Indica che delle cuffie sono connesse
	Indica che il Bluetooth è attivo
	Il Bluetooth ha trovato la periferica
	Indica che una sveglia è memorizzata
	Indica la linea selezionata
	Cronometro impostato
	Indica il livello di carica della batteria

### 1.3.2 Aperçu du téléphone



### 1.3.3 Specifiche tecniche

Frequenza: GSM 900/1800/1900 MHz

Dimensioni: 111 x 49 x 20 mm

Display: CSTN 1,44 pollici

Capienza della rubrica: 1000 nomi








Capienza messaggi brevi: 1000 messaggi




Batteria: 650 mAh

Waterproof IPX7: immersione a 1 metro di profondità durante 30 minuti circa.

**Avvertenza:** Assicurarsi che il coperchio della batteria e le porte per le cuffie e l'USB siano perfettamente chiuse, al fine di garantire delle prestazioni e una resistenza ottimali.

### 1.3.4 Tastiera

Pulsanti	Descrizione delle funzioni
Pulsante sinistro 	OK; visualizzazione dei menu; quando sei sulla schermata iniziale, premi brevemente per accedere al menu.
Pulsante destro 	Cancella, torna indietro; quando sei sulla schermata iniziale, premi brevemente per aprire la Rubrica.
Pulsante Invio 	Per chiamare o rispondere a una chiamata, premi  ; quando sei sulla schermata iniziale, premi  per aprire il registro delle chiamate.
Pulsante Fine 	Fine della chiamata, torna alla schermata iniziale. Premi brevemente  per accendere/spengere la retroilluminazione; premi a lungo per accendere/spengere il telefonino.
OK	OK; premi brevemente per aprire il menu o per leggere i messaggi non letti.
Pulsanti di navigazione	Pulsante di navigazione sinistro: spostarsi verso sinistra; nel menu Lingue, premere questo pulsante per navigare in senso orario.
	Pulsante di navigazione destro: spostarsi verso destra; nel menu Lettore MP3, premere per navigare in senso antiorario.
	Alto/Basso. Alto: redigere un messaggio. Basso: Radio FM. In Profili, Opzioni, Personalizzare, Volume, Suoneria, premi brevemente Alto o Basso per regolare il volume. In Giochi, premi per andare avanti o per tornare indietro.

Tastiera	Per inserire cifre, lettere e segni di punteggiatura; attivare gli accessi diretti; premere a lungo su 2-9 per le chiamate rapide (se definite); quando sei nella finestra di edizione, premi brevemente # per selezionare un metodo di scrittura, * per aprire il menu dei simboli e 0 (a lungo) per inserire il segno +.
Torcia	Premi brevemente per accenderla.
	Premi brevemente per accedere al menu dei simboli.
	Premi a lungo # per attivare il modo Silenzioso. Quando sei nella finestra di edizione, premi questo pulsante per selezionare il metodo di scrittura.
	Per regolare il volume quando sei sulla schermata iniziale.

### 1.3.5 Finestra di edizione

**1.3.5.1** Quando utilizzi questo metodo, devi semplicemente premere i pulsanti 2-9 per inserire le lettere. Il telefonino ti fornirà varie combinazioni possibili; per esempio, se premi due volte il pulsante 2, ti saranno allora proposte le combinazioni di lettere di tipo "aa" o "ab\ac". Per semplificare la tua edizione, potrai continuare a introdurre delle lettere per ridurre la quantità di combinazioni proposte.

**1.3.5.2** **Altra grammatica:** nella finestra di edizione, potrai selezionare e modificare la grammatica della lingua in corso di utilizzo aprendo il menu dei metodi di scrittura.

## 2. Chiamare e rispondere

### 2.1 Chiamare

#### 2.1.1 Chiamata diretta

##### 2.1.1.1 Chiamata nazionale

Quando sei sulla schermata iniziale, inserisci il numero di telefono (aggiungendo l'indicativo provinciale) e premi **[Snd]** per chiamare.

##### 2.1.1.2 Composizione di un numero con estensione

Se desideri chiamare un numero di telefono che comporta un'estensione, dovrai inserire il numero di base, poi inserire "P" prima di aggiungere il numero dell'estensione. Potrai così entrare direttamente in contatto con il corrispondente collegato alla suddetta estensione.

##### 2.1.1.3 Chiamata internazionale

Per chiamare all'internazionale, inserisci semplicemente il simbolo "+" (premendo a lungo il pulsante **[0]**) e inserisci poi il prefisso internazionale del paese, seguito dal numero di telefono del corrispondente.

##### 2.1.2 Chiamare un numero della rubrica

Nella rubrica, seleziona il contatto che desideri chiamare e premi poi **[Snd]** per inoltrare la chiamata.

##### 2.1.3 Chiamata rapida

Apri la rubrica → Opzioni → Impostazioni della rubrica → Chiamata rapida.

Quando sei sulla schermata iniziale, premi a lungo uno dei

pulsanti numerati per chiamare automaticamente il numero di telefono associato. Se nessun numero di telefono è stato impostato per il pulsante scelto, il telefonino mostrerà un messaggio informativo.

### 2.2 Rispondere a una chiamata

#### 2.2.1 Rispondere a una nuova chiamata

Premi  per rispondere a una nuova chiamata.


#### 2.2.2 Regolare il volume

Puoi regolare il volume sonoro della chiamata premendo i pulsanti Alto/Basso durante la conversazione.

#### 2.2.3 Vivavoce

Premi il pulsante di navigazione destro per selezionare "Altoparlante" e attivare così la modalità Vivavoce per la chiamata in corso.

#### 2.2.4 Riattaccare

Premi  per riattaccare o il pulsante di navigazione destro per rifiutare la chiamata.

#### 2.2.5 Gestire simultaneamente due chiamate

Apri le **[Opzioni]** per eseguire le azioni sottostanti:

**Alternare:** passare da una chiamata all'altra  
**Conferenza:** avviare una conferenza (richiede l'autorizzazione dell'operatore)

**Terminare una sola chiamata:** mette fine alla chiamata in corso

**Terminare tutte le chiamate:** mette fine a tutte le chiamate in corso

**Trasferimento (richiede l'autorizzazione dell'operatore):** trasferisce la chiamata in corso verso il numero di telefono indicato

**Nuova chiamata:** permette d'inserire un numero da chiamare

**Rubrica:** apre la Rubrica

**Messaggi:** permette di redigere un messaggio da inviare  
**Silenzioso:** apre il modo Silenzioso, affinché il tuo corrispondente non senta più la tua voce

**DTMF (multifrequenza):** è possibile attivare o disattivare questa funzione. Quando la funzione è attiva, è possibile chiamare l'estensione non appena si ode il segnale

vocale. Se la funzione non è attiva, non è più possibile comporre il numero dell'estensione.

Connettere un auricolare Bluetooth avanzato: Attivare il Bluetooth > Ricerca di periferiche audio > Connettere > Auricolare vivavoce; durante la conversazione selezionare "Auricolare avanzato" per parlare. Consulta il manuale dell'auricolare Bluetooth per maggiori dettagli in merito.

#### 2.2.6 Conferenza

Per mettere una conferenza in attesa, in modo che i tuoi corrispondenti non sentano più la tua voce. Selezionare "Riprendere la conferenza" per continuare normalmente la conversazione multipla.

Dividere: per ritirare i corrispondenti selezionati dalla conferenza in corso.

#### 2.2.7 Chiamata d'emergenza

Se ti trovi in una zona coperta dalla rete, anche se non disponi di una scheda SIM, puoi eseguire una chiamata d'emergenza.

Inserisci il codice PIN o sblocca il telefono e premi poi SOS per inoltrare una chiamata d'emergenza.

**Nota:** I numeri di chiamata d'emergenza possono differire da un paese all'altro e persino da una regione all'altra.

Consulta la lista dei numeri locali per ottenere il numero d'emergenza desiderato.

### 3. Lista dei Menu

Organizer	Sveglia Cose da fare Ora e data Cronometro
Profili utente	Generale Riunione Esterni Interni Auricolare Bluetooth
Strumenti	Torcia Bluetooth Calendario Calcolatrice Convertitore di misure Convertitore di valute
Rubrica – Opzioni	Vedi Invia un messaggio testuale (SMS) Invia un messaggio multimediale (MMS) Chiama Modifica Cancella Copia Sposta Invia il contatto Blocca il contatto Gruppi di contatti Impostazioni della rubrica
Messaggieria	Redigi un messaggio Messaggi ricevuti Brutte copie Messaggi da inviare MMS Messaggi di diffusione Modelli Impostazioni SMS

Registro delle chiamate	Cronologia----Chiamate in assenza/ Chiamate emesse/ Chiamate ricevute/ Cancella la cronologia/ Durata delle chiamate/ Contatore messaggi/ Contatore GPRS Impostazioni delle chiamate Nome emittente Chiamata in attesa Trasferimento della chiamata Rifiuto della chiamata Passare su un'altra linea Gruppo di utenti chiuso Impostazioni avanzate-----Libro nero/ Richiamo automatico/ Visualizzazione durata delle chiamate/ Richiamo della chiamata/ Fine automatica
Impostazioni	Impostazioni del telefonino---- Programmare acc./spegnn./; Lingua; Metodi di scrittura preferiti; Display; Accesso rapido; Pulsanti dedicati; Modo Aereo; Altre impostazioni (retroilluminazione) Impostazioni di sicurezza---Blocco SIM / Blocco del telefonino/ Modificare la password Connessioni Ripristino delle impostazioni iniziali
Radio FM	Lista delle stazioni Inserimento manuale Ricerca automatica Impostazioni
Divertimenti e Giochi	Servizio STK Internet Giochi

## 4. Organizer

### 4.1 Sveglia

Impostare una sveglia

Seleziona una sveglia, apri il suo interfaccia (puoi impostare simultaneamente un massimo di 5 sveglie), attiva o disattiva la sveglia e regola l'orario. Puoi anche definire altri dettagli, come, per esempio, il tipo di sveglia, ecc. (Opzioni – Personalizzato – Impostazioni sonore – Impostare un allarme).

### 4.2 Cose da fare

Apri il menu delle Cose da fare e seleziona "Aggiungi" per creare una nuova cartella.

Se la lista delle Cose da fare non è vuota, puoi aprire le

**Opzioni per eseguire le azioni seguenti:**

Vedi, Aggiungi (nuova Cosa da fare), Modifica, Cancella, Cancella quelle scadute, Cancella tutto.

**Vedi:** per visualizzare gli elementi selezionati

**Aggiungi:** per creare una nuova Cosa da fare

**Modifica:** per modificare l'elemento selezionato

**Cancella:** per cancellare un elemento

Cancella quelle scadute: per cancellare gli elementi con data superata

**Cancella tutto:** per svuotare la lista

**Per data:** vai su una data valida per visualizzare le Cose da fare quel giorno

**Invia calendario:** per inviare l'elemento selezionato via MMS/SMS o Bluetooth

**Salva:** per registrare l'elemento in corso di creazione/modifica

### 4.3 Ora e data

Per modificare il fuso orario, l'ora, la data e il formato di visualizzazione.

### 4.4 Cronometro

Puoi selezionare vari modi di visualizzazione degli elementi salvati.

## 5 Profili utente

Puoi modificare le impostazioni (come la suoneria, il volume, il tipo di sveglia, ecc.) in funzione delle tue preferenze. Il telefono comprende già vari profili per difetto: Generale, Riunione, Interni, Esterni, Silenzioso, Auricolare e Bluetooth. Quando inserisci un auricolare o delle cuffie, il modo Auricolare sarà automaticamente attivato.

Premi **OK** per impostare il profilo.

Premi poi il pulsante sinistro per aprire il menu Personalizza e modificare le regolazioni: suoneria (chiamata in entrata, sveglia, messaggio, suono dei pulsanti), volume, tipo di sveglia, tipo di suoneria, suonerie supplementari, modalità di risposta, ecc.

**Nota:** in funzione del tipo di profilo o di volume, varie icone potrebbero apparire sul display.

## 6 Organizer

### 6.1 Torcia

Premi OK per accendere o spegnere la torcia.

**Nota:** Quando il display è al riposo, premere a lungo torcia/alto per accendere o torcia/basso per spegnere.

### 6.2 Bluetooth

Nel menu Connessioni, apri Bluetooth per:

#### 6.2.1 Attivare

Quando questa funzione è disattivata, tutte le connessioni Bluetooth saranno chiuse. Questa funzione permette di inviare e ricevere dei dati. Disattiva il Bluetooth quando esegui altre azioni perché questa funzione riduce rapidamente il livello di carica della batteria.

In Connessioni, puoi attivare il modo Bluetooth. Nel menu Bluetooth, puoi eseguire le seguenti operazioni:

#### 6.2.2 Visibilità

Per impostare la visibilità dell'apparecchio Bluetooth.

#### 6.2.3 Il mio apparecchio

Se il telefonino non è già connesso ad altre periferiche, puoi Cercare delle nuove periferiche e collegarle al tuo apparecchio. La lista delle periferiche Bluetooth già

connesse in passato al tuo apparecchio sarà mostrata nel menu.

#### 6.2.4 Ricerca di periferiche audio

Il sistema cercherà automaticamente le cuffie/auricolari Bluetooth e visualizzerà poi il risultato della ricerca.

#### 6.2.5 Il mio nome

Puoi vedere o modificare il nome del tuo apparecchio.

#### 6.2.6 Impostazioni avanzate

Puoi definire il tuo indirizzo, il percorso audio, il supporto di archiviazione, le autorizzazioni di condivisione e l'accesso a distanza.

#### 6.2.7

##### a. Come inviare dei dati?

Nel menu Bluetooth, procedi come segue: ricerca di nuove periferiche => inserisci la password dell'apparecchio selezionato => connessione riuscita => seleziona il file e avvia la trasmissione dei dati.

##### b. Come chiamare utilizzando l'auricolare Bluetooth?

Verifica che l'auricolare sia sufficientemente carico => premi a lungo sul pulsante dell'auricolare per avviare la connessione (Cfr. manuale di utilizzo dell'Auricolare Bluetooth) => seleziona "Ricerca di periferiche audio" o "Il mio apparecchio" per cercare una periferica audio => connessione => connessione riuscita: l'icona del Bluetooth diventa verde, il che significa che puoi adesso fare una chiamata telefonica.

**Nota:** Tutti i file ricevuti mediante connessione Bluetooth sono automaticamente archiviati in "File ricevuti".

#### 6.2.8 Gestione dei file

I file ricevuti mediante connessione Bluetooth sono registrati nella cartella "Gestione dei file". Questa cartella mostra la data e la memoria totale. Seleziona un file per accedere alle seguenti operazioni:

**Apri/Mostra:** per aprire e visualizzare l'immagine ricevuta o leggere la musica.

**Invia:** per inviare via MMS o Bluetooth.

**Utilizza come:** per impostare la musica come suoneria.

**Modifica nome, cancella, cancella tutto:** per

modificare/cancellare i file.

**Ordina:** per ordinare i file.

**Dettagli:** per visualizzare data e dimensioni dei file.

### 6.3 Calendario

Per visualizzare la data del giorno (di colore diverso dalle altre); selezionando la data, sarà possibile eseguire le azioni seguenti:

**Controlla:** per verificare l'agenda del giorno o creare una nuova agenda, modificare l'esistente, cancellare, ecc.

**Controlla tutto:** per avere una visione d'insieme della tua agenda, crearne una nuova, cancellarla, inviarla, ecc.

**Crea una nuova agenda:** per creare una nuova agenda per tipo d'informazioni o di contenuto.

**Nota:** Le impostazioni temporali dell'agenda creata dipendono dal tipo di agenda che avrai selezionato.

**Cancella:** per cancellare l'agenda selezionata

**Vai alla data:** inserisci una data (valida) per visualizzare gli elementi a essa connessi.

**Vista settimanale (vai alla Vista mensile):** per definire il modo di visualizzazione del calendario (tabella settimanale o mensile).

### 6.4 Calcolatrice

Puoi sommare, sottrarre, dividere o moltiplicare. Dopo aver aperto l'interfaccia, puoi inserire direttamente i numeri nella calcolatrice.

Quando il calcolo per le divisioni con 0 oltrepassa il limite o quando il risultato è superiore a 999999999999 o inferiore a -999999999999, il telefonino mostrerà un messaggio di errore "E".

### 6.5 Convertitore di misure

Apri il convertitore e seleziona il Peso o la Lunghezza da convertire.

Inserisci la misura del dato che desideri convertire e premi OK per vedere il risultato.

### 6.6 Convertitore di valute

Grazie a questa funzione, inserendo il tasso di cambio in vigore e l'importo in valuta locale, potrai ottenere l'equivalenza in moneta straniera.

## 7 Rubrica

### 7.1 Opzioni

Apri la rubrica e inserisci il nome per cercare un contatto; puoi anche aggiungere un nuovo contatto. Se la lista della rubrica non è vuota, puoi eseguire le azioni sottostanti:

**Vedi:** vedi i contatti.

**Invia un SMS:** invia un messaggio SMS al contatto selezionato.

**Invia un MMS:** invia un messaggio MMS al contatto selezionato.

**Chiama:** chiama il contatto.

**Modifica:** modifica il contatto.

**Cancella:** cancella tutti i dati del contatto.

**Copia:** copia il contatto selezionato nella scheda SIM o sulla memoria del telefonino, oppure nella cartella "Gestione dei file".

**Sposta:** sposta il contatto verso la scheda SIM o la memoria del telefonino.

**Invia il contatto:** invia i contatti selezionati.

**Blocca:** blocca i contatti selezionati aggiungendoli al libro nero.

**Gruppo di contatti:** puoi aggiungere i contatti desiderati al tuo gruppo di amici/famiglia/lavoro.

**Impostazioni della rubrica:** puoi registrare i contatti sul telefonino o sulla scheda SIM, inserire il tuo numero, scegliere una versione di Biglietto da visita, verificare lo stato della memoria o cancellare dei contatti.

## 8 Messaggi

### 8.1 Redigere un messaggio

Puoi premere LSK per redigere un nuovo messaggio, oppure scegliere il modo MMS per mezzo del menu.

### 8.2 Messaggi ricevuti

Per consultare i messaggi ricevuti (MMS e SMS), inviare una risposta, trasferire, vedere i dettagli, cancellare, ecc.

### 8.3 Brutte copie

Per archiviare i messaggi non registrati.

### 8.4 Messaggi da inviare

Per archiviare i messaggi che non è stato possibile inviare.

### 8.5 MMS

Questa funzione richiede la compatibilità della scheda SIM utilizzata. Contatta il tuo operatore telefonico per maggiori informazioni in merito.

#### 8.5.1 Redigere un messaggio MMS

Apri l'interfaccia MMS per visualizzare le opzioni: destinatario, script, segreto, soggetto, contenuto, ecc. Quando inserisci le informazioni relative al destinatario, puoi inserire direttamente il numero di telefono oppure esplorare le rubrica. Se desideri inviare un messaggio a vari contatti, scegli Selezionare nelle Opzioni del destinatario:

**Aggiungi dei numeri:** per aggiungere dei destinatari.

**Aggiungi le e-mail dei destinatari:** per aggiungere degli indirizzi e-mail.

**Modifica:** per modificare i numeri dei destinatari selezionati.

**Sposta:** per spostare i numeri dei destinatari della lista.

**Cancella:** per rimuovere dei destinatari dalla lista.

**Cancella tutto:** per rimuovere tutti i destinatari dalla lista.

L'oggetto dell'MMS può essere vuoto; in tal caso il messaggio sarà inviato senza oggetto.

Nella sezione di modifica degli MMS, seleziona "Opzioni" per aggiungere un'immagine, un file audio, un documento allegato, ecc.

Dopo aver terminato la modifica del messaggio, puoi scegliere d'inviarlo, di registrarlo tra le brutte copie, di

registrarlo come modello, le opzioni d'invio, ecc.

### 8.5.2 Messaggi ricevuti

Puoi leggere e rispondere ai messaggi. Se non hai attivato la funzione MMS, quando ne riceverai uno, il messaggio sarà vuoto.

Quando ricevi un MMS, il telefonino ti avverte del suo arrivo; clicca su "Leggere" per scaricare il messaggio ricevuto.

### 8.5.3 Messaggi da inviare

Vi puoi archiviare gli MMS in corso di scrittura per poi inviarli successivamente.

### 8.5.4 Brutte copie

Puoi registrare in questa cartella i messaggi in corso di redazione/modifica. Puoi accedere a varie opzioni, come "Vedi", "Invia", ecc..

### 8.5.5 Impostazioni MMS

Puoi definire delle impostazioni comuni, come invia, ricevi, filtra, ecc.

Seleziona "Stato della memoria" per visualizzare la memoria utilizzata e lo spazio disponibile restante.

La taglia autorizzata degli MMS dipende dall'operatore; se la taglia oltrepassa il limite, l'MMS non sarà inviato. Se l'MMS contiene un'immagine che non può essere letta, non potrai aprire il messaggio.

### 8.6 Messaggi di diffusione

Puoi scegliere se riceverli o meno, definire la lingua nonché le impostazioni delle catene.

### 8.7 Modelli

Apri l'interfaccia dei Modelli per vedere i modelli predefiniti, che potrai anche modificare.

### 8.8 Impostazioni degli SMS

Per vedere le impostazioni del profilo, verificare lo stato della memoria, vedere il supporto di archiviazione preferito, ecc.

**Nota:** Prima d'inviare un MMS, verifica che hai la possibilità di farlo grazie alla tua scheda SIM, che deve essere connessa al GPRS. Contatta il tuo operatore di telefonia mobile per maggiori informazioni in merito.

## 9. Registro delle chiamate

### 9.1 Cronologia delle chiamate

Puoi consultare le chiamate senza risposta, le chiamate ricevute, le chiamate emesse, la durata delle chiamate, ecc.

Per ogni elemento della lista disporrai delle opzioni seguenti: vedi, chiama, invia SMS, ecc.

Cancello la cronologia delle chiamate: per cancellare tutti gli elementi del registro delle chiamate.

Durata delle chiamate: per vedere la durata dell'ultima chiamata, la durata totale delle chiamate emesse o la durata delle chiamate ricevute.

Costo delle chiamate: questa funzione richiede l'autorizzazione del tuo operatore di telefonia mobile.

Contatore SMS: per verificare la quantità di messaggi inviati e ricevuti.

Contatore GPRS: per verificare la quantità di dati inviati e ricevuti. Puoi cancellare questi dati per azzerare il contatore.

### 9.2 Impostazioni delle chiamate

#### 9.2.1 Nome emittente

Puoi scegliere di nascondere il tuo numero, d'inviarlo oppure di lasciar decidere la rete. Per difetto, è quest'ultimo parametro che sarà impostato sul tuo telefonino. Se decidi di nascondere il tuo numero, potrai ricevere delle chiamate, ma non potrai emetterne.

#### 9.2.2 Chiamate in attesa

Puoi attivare/disattivare questa funzione, nonché vedere lo stato delle chiamate in attesa. Nel caso in cui tu abbia attivato la funzione, quando riceverai una nuova chiamata mentre sei già in comunicazione, il telefonino t'informerà dell'arrivo di questa nuova chiamata per mezzo di un suono e potrai decidere di rispondere alla chiamata. Quando la funzione è disattivata, il telefonino non t'informerà in caso di arrivo di una nuova chiamata.

#### 9.2.3 Trasferimento della chiamata

Questa funzione trasferisce le chiamate verso il numero di telefono che avrai indicato. Questo servizio dipende dalla

tua rete. Il sistema ti fornirà delle informazioni dettagliate.

#### 9.2.4 Rifiuto della chiamata

Questa funzione richiede l'autorizzazione della rete. Dovrai contattare il tuo operatore di telefonia mobile per attivare questa opzione. L'operatore ti comunicherà la password, in funzione della rete, che ti permetterà di attivare la funzione di rifiuto della chiamata.

#### 9.2.5 Passare su un'altra linea

Per passare da una linea all'altra del telefonino.

#### 9.2.6 Gruppo di utenti chiuso

Questa funzione richiede l'autorizzazione del tuo operatore di telefonia mobile.

#### 9.2.7 Impostazioni avanzate

Libro nero: puoi attivare o disattivare questo modo e inserire i numeri di telefono che desideri bloccare.

Richiamo automatico: puoi attivare o disattivare questa funzione.

Durata della chiamata: durante la conversazione, sarà visualizzata la durata della chiamata in corso.

Richiamo della chiamata: puoi selezionare un richiamo unico o ripetitivo.

Fine automatica: puoi scegliere di riattaccare automaticamente, impostando una durata compresa tra i 9 e 999 secondi.

## 10 Impostazioni

### 10.1 Impostazioni del telefono

#### 10.1.1 Ora e data

Modifica il fuso orario, l'ora, la data e il formato.

#### 10.1.2 Lingua

Puoi impostare la lingua del telefono cellulare.

#### 10.1.3 Metodo di scrittura preferito

Esistono vari metodi di scrittura. Puoi conservare il metodo di scrittura per difetto oppure selezionarne uno nuovo nella finestra di edizione dei messaggi.

#### 10.1.4 Impostazioni del display

Puoi selezionare un salvaschermo, gli effetti del menu iniziale, la visualizzazione della data, il testo di benvenuto,

ecc.

#### 10.1.5 Accesso rapido

Puoi impostare un accesso rapido alle funzioni che utilizzi in modo ricorrente.

#### 10.1.6 Pulsante dedicato

Puoi personalizzare e impostare le funzioni dei pulsanti di navigazione.

#### 10.1.7 Modo Aereo

Puoi regolare il telefono su modo Normale o modo Aereo.

#### 10.1.8 Altre impostazioni

Puoi impostare la durata e l'intensità della retroilluminazione.

### 10.2 Impostazioni di rete

Assicurati di non selezionare una rete incompatibile con la tua scheda SIM, al fine di evitare ogni rischio di malfunzionamento. Per maggiori informazioni, contatta il tuo operatore di telefonia mobile.

**Selezione della rete:** cerca una nuova rete secondo i parametri di ricerca impostati oppure seleziona una delle reti della lista.

**Preferenze:** selezione e imposta le preferenze di rete.

### 10.3 Impostazioni di sicurezza

#### 10.3.1 Blocco della scheda SIM

**Questa funzione permette d'impedire a terzi di utilizzare la tua scheda SIM senza il tuo permesso. Dopo aver attivato il codice PIN, dovrai inserirlo correttamente ogni volta che accenderai il telefonino; in caso contrario potrai emettere solo delle chiamate d'emergenza.**

**Nota:** Il codice PIN è la password relativa alla scheda SIM. Quest'ultima sarà bloccata se inserisci un codice errato tre volte di seguito. In tal caso, avrai allora bisogno del codice PUK per sbloccarla. Il codice PUK è fornito insieme alla scheda SIM. Se non possiedi il codice PUK, puoi contattare il tuo operatore di telefonia mobile per recuperarlo.

#### 10.3.2 Blocco del telefonino

Questa funzione permette di bloccare il telefonino, al fine

d'impedire ad altre persone di utilizzarlo senza permesso (la password per difetto è 1122).

#### 10.3.3 Blocco automatico della tastiera

Se hai attivato questa funzione, quando il telefonino è in modo riposo e che nessuna azione è eseguita, la tastiera sarà automaticamente bloccata alla scadenza del tempo impostato. Poi, il display mostrerà l'icona del blocco tastiera. Nell'angolo inferiore sinistro del display, sarà visualizzata la parola "Sblocca"; per sbloccare, premi il pulsante corrispondente e poi \*.

#### 10.3.4 Limitare le chiamate

Se hai attivato questa funzione, il telefonino sarà autorizzato a chiamare solamente i numeri registrati nella rubrica. Per attivare questa funzione, dovrai inserire il tuo codice PIN2. Contatta il tuo operatore di telefonia mobile per maggiori informazioni in merito.

**Nota:** Quando questa funzione è attivata, le funzioni della scheda SIM sono limitate (chiamate in uscita, SMS, MMS, ecc.).

#### 10.3.5 Rifiuto della chiamata

Questa funzione richiede l'autorizzazione del tuo operatore di telefonia mobile. Contattalo per ottenere maggiori informazioni in merito.

#### 10.3.6 Modifica del codice PIN

Puoi modificare il codice PIN1 e il codice PIN2.

### 10.4 Connessioni

GPRS: puoi modificare il nome del conto GSM, l'APN GPRS, il nome utente, la password, il tipo d'identificazione, ecc.

### 10.5 Ripristino delle impostazioni iniziali

Apri le impostazioni iniziali per difetto e inserisci la password (per difetto 1122). Puoi confermare questa operazione inserendo la password. Dopo la convalida di questa modifica, il tuo telefonino sarà reimpostato completamente, con il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

## 11 Radio FM

**Apri le Opzioni per eseguire le azioni seguenti:**

**Lista delle stazioni:** per visualizzare le stazioni della lista.

**Selezione manuale:** per inserire direttamente la frequenza della stazione.

**Ricerca automatica:** per cercare automaticamente delle stazioni e aggiornare la lista delle stazioni.

**Impostazioni:** per regolare le impostazioni della radio FM.

**Prima del suo utilizzo:** connetti l'auricolare/cuffie poi premi il pulsante sinistro per accedere direttamente all'interfaccia della radio FM. Premi il pulsante Alto per avviare la ricerca automatica o i pulsanti destra/sinistra per selezionare manualmente le stazioni. Premi il pulsante Basso per spegnere la radio FM e # o \* per regolare il volume.

**Nota:** L'auricolare/cuffie fanno vece di antenna di ricezione FM. La radio non può funzionare se l'auricolare/cuffie non sono connessi.

## 12 Divertimenti e Giochi

### 12.1 Servizio STK

Questa funzione è fornita dal tuo operatore di telefonia mobile. In funzione dei servizi proposti dalla tua scheda SIM, varie opzioni potranno apparire in questo menu. Il nome e il contenuto del menu sono basati unicamente sui servizi forniti dal tuo operatore di telefonia mobile.

**Nota:** Per maggiori informazioni su queste opzioni e sui servizi sottoscritti, contatta il tuo operatore di telefonia mobile.

### 12.2 Internet

Apri il WAP per accedere alle seguenti funzioni:

**Pagina iniziale:** premi per accedere direttamente alla pagina impostata.

**Preferiti:** per segnare le tue pagine preferite.

**Pagine visitate recentemente:** per visualizzare la cronologia di navigazione.

**Pagine off-line:** per visitare le pagine impostate come off-line.

**Inserisci l'indirizzo:** per inserire l'indirizzo del sito Internet.

**Servizio di ricezione messaggi:** per archiviare i messaggi di servizio.

**Impostazioni:** per visualizzare le operazioni disponibili.

**Modifica il conto:** per modificare o attivare il conto selezionato. Potrai accedere ai siti Internet solamente attivando correttamente il tuo conto attraverso la rete locale.

**Opzioni di navigazione:** per definire le impostazioni di navigazione.

**Impostazioni del servizio di messaggiera:** per attivare o disattivare questo servizio.

**Svuota la cache:** i messaggi che avrai aperto saranno archiviati nella memoria cache. Seleziona questa operazione per cancellare i messaggi temporanei dalla memoria cache o i file di memorizzazione della navigazione Internet.

**Cancella i cookie:** per cancellare i messaggi di navigazione dei siti visitati archiviati nella memoria cache del telefonino.

**Certificati di fiducia:** per visualizzare i certificati di fiducia.

**Nota:** Prima d'invviare un MMS, verifica che la tua scheda SIM sia connessa al GPRS e comprenda l'opzione MMS. Per maggiori informazioni in merito, contatta il tuo operatore di telefonia mobile.

### 12.3 Giochi

I giochi OVNI e Tetris sono inclusi nel telefonino. Puoi inoltre definire varie impostazioni (come il BGM, gli effetti sonori e le vibrazioni) prima di iniziare a giocare.

## **Allegato**

### **Questioni frequenti**

Il telefonino non si accende.

Il telefonino non si accende perché la batteria è troppo debole. Ricarica la batteria.

Impossibile emettere alcune chiamate.

È possibile che la limitazione delle chiamate sia attivata. Verifica le impostazioni della funzione di limitazione delle chiamate.

Un'altra persona risponde alla mia chiamata.

Le impostazioni di chiamata del telefonino sono state definite su "Trasferimento delle chiamate". Le chiamate sono quindi deviate verso un altro numero. Verifica lo stato della funzione di trasferimento delle chiamate.

Il telefonino non riesce a trovare nessuna rete.

L'apparecchio si trova al di fuori delle zone di copertura della rete (o degli ostacoli fisici s'interpongono tra il telefonino e il ripetitore) e non può quindi né emettere né ricevere delle chiamate. Se ti trovi all'interno di una stanza, avvicinati alla finestra.

Durante l'utilizzo, il telefonino può mostrare i seguenti messaggi di notifica:

"Inserisci la scheda SIM"

Devi inserire una scheda SIM prima di utilizzare il telefonino. Se hai già inserito una scheda SIM, rimuovila, pulisci i terminali dorati con un panno morbido e asciutto e inserisci di nuovo la scheda SIM.

"Emergenza"

Ti trovi in una zona non coperta dalla rete, ma una rete locale ti permette comunque di emettere una chiamata di emergenza (in funzione dell'intensità del segnale).

"Scheda SIM non valida"

La scheda SIM è bloccata o la scheda SIM inserita non può essere accettata. Inserisci una scheda SIM corretta o contatta il tuo operatore di telefonia mobile.

"Inserisci il codice PUK"

La scheda SIM è stata bloccata perché hai inserito per tre volte di fila un codice PIN errato. Contatta il tuo operatore di telefonia mobile per ottenere il codice PUK a otto cifre che ti permetterà di sbloccare la scheda SIM (il codice PUK è generalmente fornito dall'operatore insieme alla scheda SIM).

**Avvertenza:**

La scheda SIM sarà bloccata in modo permanente nel caso in cui tu inserisca per dieci volte di fila un codice PUK errato. Dovrai allora richiedere una nuova scheda SIM al tuo operatore di telefonia mobile.

### **Guida di manutenzione**

Ti ringraziamo di utilizzare il nostro prodotto M.T.T. Bazic. Se riscontri dei problemi con il tuo prodotto, ti preghiamo di metterti in contatto con il rivenditore o con il centro di riparazioni locale. Se il tuo telefonino ha bisogno di essere riparato, puoi portarlo in un centro di riparazioni autorizzato. Se nella tua zona non c'è nessun centro di riparazioni autorizzato, ti preghiamo di spedire l'apparecchio (insieme alla fattura di acquisto) al tuo rivenditore.

### **Supporto tecnico**

Générale Télécom Services – 31000 Toulouse

Tel : 05 61 63 60 60

Fax : 05 61 63 60 67

Email : [info@generaletelecom.fr](mailto:info@generaletelecom.fr)