

M.T.T. MOBILE TOUT TERRAIN *B*
Basic



Mode d'emploi
M.T.T. Basic

Dziękujemy za zakup naszego
telefonu komórkowego

Zalecenia dotyczące szczelności

1. Zamknij zaślepkę wejścia USB w kierunku zaznaczonym na rysunku 1.



2. Upewnij się czy wejście USB jest jednolicie zablokowane. Patrz rysunek 2.



3. Zdejmij pokrywę baterii i sprawdź czy uszczelka kauczukowa nie jest zdeformowana ani odgięta. Upewnij się czy uszczelka jest prawidłowo włożona do gniazdka do tego przeznaczonego, tak jak pokazano na rysunku 3.



4. Włóż wypustki pokrywy baterii w w przewidziane na to miejsca z tyłu obudowy. Patrz rysunek 4.



5. Zamknij pokrywę baterii w kierunku pokazanym na rysunku 4. Cichy trzask oznacza, że pokrywa odpowiednio się zablokowała. Patrz rysunek 5.



6. Po wyjęciu telefonu z wody, przed otwarciem pokrywy na baterie, należy **NAJPIERW** upewnić się czy jest on odpowiednio wytarty.

Należy ostrożnie zdjąć pokrywę, gdyż może się na niej znajdować woda, wytrzeć wszystkie ślady wilgoci i nie pozwolić, aby woda przeniknęła do rowków.

Spis treści	
Wstęp	5
Bezpieczeństwo i funkcje	5
1. Pierwsze kroki	8
1.1 Bateria	8
1.1.1 Wkładanie i wyjmowanie baterii	8
1.1.2 Ładowanie baterii	9
1.1.3 Korzystanie z baterii	10
1.2 Karta SIM	11
1.2.1 Wkładanie karty SIM	11
1.2.1 Odblokowanie karty SIM	11
1.3 Opis telefonu	12
1.3.1 Ikony telefonu	12
1.3.2 Widok telefonu	13
1.3.3 Dane techniczne	14
1.3.4 Klawisze	15
1.3.5 Okno edycji	17
2. Nawiązywanie i odbieranie połączenia	17
2.1 Nawiązywanie połączenia	17
2.1.1 Bezpośrednie nawiązywanie połączenia	17
2.1.2 Nawiązywanie połączenia z książki telefonicznej	17
2.1.3 Szybkie wybieranie	17
2.2 Odbieranie połączenia	18
2.2.1 Odbieranie nowego połączenia	18
2.2.2 Ustawianie głośności	18
2.2.3 Przycisk systemu głośnomówiącego	18
2.2.4 Zakończenie połączenia	18
2.2.5 Połączenie dwóch rozmów jednocześnie	18
2.2.6 Konferencja	19
2.2.7 Połączenie alarmowe	19
3. Lista Menu	20
4. Organizer	22
4.1 Budzik	22
4.2 Lista spraw	22
4.3 Godzina i data	22
4.4 Stoper	22
5. Profile	23
5.1 Ogólny	23
5.2 Zebranie	23
5.3 Zewnętrzny	23
5.4 Wewnętrzny	23
5.5 Słuchawki	23
5.6 Bluetooth	23
6. Narzędzia	23
6.1 Latarka	23
6.2 Bluetooth	23
6.3 Kalendarz	25
6.4 Kalkulator	25
6.5 Przelicznik miar	25
6.6 Przelicznik walut	26
7. Kontakty	26
7.1 Zobacz	26
7.2 Wysyłanie wiadomości tekstowej	26
7.3 Wysyłanie wiadomości MMS	26
7.4 Nawiązywanie połączenia	26
7.5 Edycja	26
7.6 Usuwanie	26
7.7 Kopiowanie	26
7.8 Przenoszenie	26
7.9 Wysyłanie kontaktu	26
7.10 Dodawanie do czarnej listy	26
7.11 Grupy rozmówców	26
7.12 Ustawienia kontaktów	26
8. Poczta	27
8.1 Pisanie wiadomości	27
8.2 Skrzynka odbiorcza	27
8.3 Kopie robocze	27
8.4 Skrzynka nadawcza	27
8.5 MMS	27
8.6 Wiadomość głosowa	28
8.7 Szablony	28
8.8 Ustawienia SMS	28
9. Rejestr połączeń	29
9.1 Chronologia	29
9.2 Ustawienia połączeń	29
9.3 Numer telefonu	30

9.4 Połączenie oczekujące	30	11.4 Ustawienia	33
9.5 Przekierowanie połączenia	30	12. Rozrywka i gry	34
9.6 Odrzucenie połączenia	30	12.1 Usługa STK (Zestaw narzędziowy SIM)	34
9.7 Przechodzenie z jednej linii na drugą	30	12.2 Internet	34
9.8 Zamknięta grupa użytkowników	30	12.3 Gry	35
9.9 Ustawienia zaawansowane	30	Aneks	35
9.10 Czarna lista	30	Często zadawane pytania	35
9.11 Automatyczne przywołanie ostatniego numeru	30	Instrukcja dot. Konserwacji	36
9.12 Czas trwania połączeń	30	Pomoc techniczna	36
9.13 Przywołanie ostatniego numeru	30		
9.14 Zakończenie automatyczne	30		
10. Ustawienia	31		
10.1 Ustawienia telefonu	31		
10.1.1 Programowanie wyłączenia/włączenia telefonu ..	31		
10.1.2 Język	31		
10.1.3 Preferowana metoda pisania	31		
10.1.4 Wyświetlanie	31		
10.1.5 Skróty	31		
10.1.6 Specjalny klawisz	31		
10.1.7 Tryb samolot	31		
10.1.8 Inne ustawienia	31		
10.2 Ustawienia sieci	31		
10.2.1 Wybór sieci	31		
10.2.2 Preferencje	31		
10.2.3 Połączenie GPRS	31		
10.3 Ustawienia zabezpieczające	31		
10.3.1 Blokada karty SIM	31		
10.3.2 Blokada telefonu	32		
10.3.3 Automatyczne blokowanie klawiatury	32		
10.3.4 Numery ustalone	32		
10.3.5 Odrzucanie połączenia	32		
10.3.6 Zmiana hasła	32		
10.4 Połączenia	33		
11 Przywrócenie ustawień domyślnych	33		
11. Radio FM	33		
11.1 Lista stacji	33		
11.2 Wprowadzanie ręczne	33		
11.3 Wyszukiwanie automatyczne	33		

Krótki wstęp

Dziękujemy za wybranie naszego Terenowego telefonu komórkowego Bazic. Niniejsza instrukcja szczegółowo wyjaśnia cechy telefonu Bazic, takie jak szczelność (norma IPX7), wytrzymałość na kurz (norma IP5) i możliwość korzystania z niego w każdych warunkach terenowych. Jest to jednocześnie pierwszy na świecie płynący telefon komórkowy, posiadający szczelność do głębokości 1,5 m.

Oprócz podstawowych funkcji związanych z połączeniami i wiadomościami (SMS, MMS) zawiera on również technologie WAP, zestaw głośnomówiący, latarkę, radio FM, Bluetooth, automatyczne przywołanie ostatniego numeru, czarną listę, automatyczne zakończenie połączenia, szybkie wybieranie, kalendarz, stoper, tapety, memo i notatki, godzinę i datę, kalkulator, przelicznik miar i walut, blokadę telefonu i klawiatury, programowanie wyłączania i włączania telefonu, itd.

Bezpieczeństwo i funkcje

- ◆ Podczas burzy nie należy używać telefonu będącego w trakcie ładowania ani na zewnątrz, aby uniknąć uszkodzeń lub zranień, które mogą być spowodowane przez piorun.
- ◆ Nie należy wystawiać baterii na działanie wysokich temperatur (może to spowodować przegrzanie), aby uniknąć wszelkiego ryzyka pożaru lub eksplozji.
- ◆ Podczas ładowania telefonu, należy trzymać urządzenie oraz ładowarkę z dala od osób a także z dala od wyrobów wybuchowych i łatwopalnych, aby uniknąć wszelkiego ryzyka pożaru lub eksplozji.
- ◆ Nie należy umieszczać telefonu, baterii ani ładowarki zbyt blisko urządzeń posiadających silne pole magnetyczne, takich jak piec indukcyjny czy kuchenki mikrofalowe, w przeciwnym razie mogłoby to spowodować zwarcie, pożar lub wybuch.
- ◆ Nie demontować ani nie próbować samemu naprawiać telefonu czy też akcesoriów bez upoważnienia. Niewłaściwy montaż telefonu lub manipulowanie nim mogą być

przyczyną pożaru lub wybuchu urządzenia. Jedynie upoważnione punkty naprawcze mogą dokonywać napraw telefonu lub jego akcesoriów.

- ◆ Należy używać wyłącznie oryginalnych baterii, ładowarek i akcesoriów.
- ◆ Nie łączyć dwóch biegunów baterii, aby uniknąć zwarcia.
- ◆ Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony (pęknięty lub postrzępiony) lub jeśli wtyczka jest uszkodzona lub niestabilna, nie należy z nich korzystać, aby uniknąć wszelkiego ryzyka porażenia prądem, pożaru lub zwarcia ładowarki.
- ◆ Należy przechowywać telefon komórkowy, baterię oraz ładowarkę poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z tych urządzeń bez nadzoru osoby dorosłej.
- ◆ Aby stosować się do zaleceń dotyczących ucieczki częstotliwości podczas korzystania z telefonu komórkowego lub funkcji związanych z danymi na telefonie komórkowym, należy zachować odległość co najmniej 2,5 cm między anteną a ciałem.
- ◆ Przed czyszczeniem telefonu, należy go wyłączyć. Jeśli urządzenie jest podłączone do ładowarki, należy wyłączyć ładowarkę ze źródła napięcia i odłączyć ją od telefonu, aby uniknąć porażenia prądem czy też zwarcia baterii lub ładowarki.
- ◆ Nie należy używać produktów chemicznych ani nasączonych ściereczek do czyszczenia telefonu lub ładowarki. Należy używać delikatnej i antystatycznej, lekko wilgotnej szmatki, aby uniknąć uszkodzenia czy też zapalenia się urządzenia.
- ◆ Nie należy ładować telefonu w zakurczonym lub wilgotnym otoczeniu czy też w bardzo niskiej temperaturze (optymalna temperatura wynosi od 0°C do 40°C) i nie umieszczać kabla zasilania zbyt blisko źródła ciepła, takiego jak ogrzewanie.
- ◆ Nie należy używać telefonu do filmowania, robienia zdjęć czy rejestracji, jeśli może to naruszyć prawa

autorskie właściciela.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną brakiem zapisania, usunięciem, za zniszczone lub uszkodzone zdjęcia, za filmy wideo i rejestracje spowodowane oprogramowaniem lub akcesoriami podczas korzystania z funkcji aparatu fotograficznego, kamery lub odtwarzacza (audio).

◆ Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieświadome ściągnięcie wirusa przez użytkownika w sieci telefonii komórkowej, także w przypadku, jeśli wirus ten uniemożliwia normalne korzystanie z telefonu.

Ostrzeżenie: Pierwotny producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie związane z korzystaniem niezgodnym z zaleceniami opisanymi w niniejszym dokumencie.


Uwaga: Dodatkowe aplikacje dla telefonu komórkowego są udostępniane przez zewnętrznych usługodawców. Prosimy odnieść się do Pomocy i do instrukcji dostawcy, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Komunikat: Firma zastrzega sobie prawo do zmiany produktu bez uprzedzenia i zachowuje ostateczne prawo do interpretacji funkcji produktu. Celem poprawy jakości i aktualizacji wersji produktu firma może zmienić treść niniejszej instrukcji dotyczącej funkcji, specyfikacji lub projektu urządzenia. Prosimy zapoznać się z telefonem komórkowym, celem uzyskania dodatkowych informacji. Zmiany te zostaną dokonane bez uprzedzenia i dziękujemy Państwu za zrozumienie.

1. Pierwsze kroki

1.1 Bateria

Bateria jest dostarczona wraz z telefonem. Nie została ona naładowana ale pozwala jednak na włączenie telefonu. Gdy zostanie wyczerpana, przez trzy pierwsze ładowania należy ją całkowicie naładować. Ta ostrożność przy początkowym korzystaniu z urządzenia pozwoli na zoptymalizowanie wydajności baterii.

1.1.1 Wkładanie i wyjmowanie baterii
Odwróć telefon i naciśnij wpust  a następnie zdejmij pokrywę, jak wskazano na zdjęciu poniżej.



Odkręć tylną pokrywę baterii i wyjmij ją.



Podczas wkładania baterii, należy dopasować styki metalowe baterii z otworami przeznaczonymi na ten cel, a następnie docisnąć baterię, aby ją włożyć do końca. Należy upewnić się czy jest odpowiednio włożona przed włączeniem telefonu.

1.1.2 Ładowanie baterii



Podłącz ładowarkę telefonu jak wskazano na poniższym zdjęciu:

Podłącz wtyczkę ładowarki do źródła zasilania.
Po załadowaniu baterii odłącz ładowarkę.

Korzystanie z baterii: gdy poziom naładowani baterii jest niski, telefon informuje o tym wyświetlając alarm. Należy naładować baterię, gdyż można stracić niezarejestrowane dane. Telefon automatycznie się wyłączy, jeśli nie jest naładowany przez dłuższy czas.

Podczas ładowania ikona baterii znajdująca się w prawym górnym rogu ekranu wskazuje, że ładowanie jest w toku, pokazując baterię, która stopniowo się napełnia. Telefon i ładowarka nagrzewają się trochę podczas ładowania. Nie świadczy to o żadnej anomalii, jest to normalne zjawisko.

Ostrzeżenie: Naładowanie baterii jest możliwe w otoczeniu, którego temperatura wynosi od 0 do 40°C. Nie należy ładować telefonu, kiedy temperatura jest niższa lub przekracza podany zakres. Należy również korzystać wyłącznie z ładowarki dostarczonej przez dostawcę. Korzystanie z ładowarki nieautoryzowanej mogłoby doprowadzić do uszkodzenia telefonu i do anulowania gwarancji

1.1.3 Korzystanie z baterii

Czas działania baterii w trybie czuwania i gotowości zależy od stanu sieci, korzystania z urządzenia i od otoczenia.

Ostrzeżenie: Należy wyłączyć telefon przed wyjęciem karty SIM. Zabrania się wyjmowania i wkładania karty SIM, kiedy telefon jest podłączony do źródła zasilania, aby uniknąć uszkodzenia karty SIM i/lub telefonu.

1.2 Karta SIM

1.2.1 Wkładanie karty SIM

Wyłącz telefon, zdejmij pokrywę jak również baterię. Włóż kartę SIM do przeznaczonego jej miejsca a następnie włóż z powrotem baterię i pokrywę telefonu.

1.2.2 Odblokowanie karty SIM

Aby uniemożliwić osobom niepowołanym korzystanie z karty SIM, należy używać kodu PIN (osobisty numer identyfikacyjny).

W przypadku wybrania tej funkcji, należy właściwie wpisać kod PIN przy każdym włączeniu telefonu: wpisanie kodu odblokowuje telefon i pozwala na korzystanie z karty SIM. Funkcja ta może być wyłączona ale wówczas użytkownik nie będzie posiadał żadnej ochrony w przypadku użycia karty SIM przez osoby niepowołane.

Jeśli kod PIN jest błędnie wprowadzony trzy razy z rzędu, karta SIM zostanie zablokowana przez sieć. Aby ją odblokować, konieczne będzie wprowadzenie kodu PUK dostarczonego przez operatora. Jeśli dziesięć razy z rzędu wprowadzony zostanie błędny kod PUK, karta SIM zostanie zablokowana na stałe.



Uwaga: Cztery lub ośmiocyfrowy kod PIN jest dostarczany przez operatora i zalecane jest, aby jak najszybciej go zmienić.

1.3 Opis telefonu

1.3.1 Ikony telefonu

Poniższa tabela przedstawia opis ikon wyświetlanych na telefonie:

	Moc odbieranego sygnału
	Połączenie karty SIM z siecią
	Nieprzeczytana odebrana wiadomość
	Nieprzeczytana odebrana wiadomość i wiadomość w trakcie ładowania
	Bezwarunkowe przekierowanie połączeń
	Połączenie nieodebrane
	Rodzaj alarmu: wibrowanie
	Rodzaj alarmu: Wibrowanie lub wyciszenie
	Rodzaj alarmu: Wibrowanie lub dzwonek
	Rodzaj alarmu: Wibrowanie a następnie dzwonek
	Tryb wyciszenie
	Wstrzymanie rozmowy
	Zablokowanie klawiszy
	Podłączony zestaw słuchawkowy
	Włączona funkcja Bluetooth
	Znaleziono zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Włączony budzik
	Wybrana linia
	Włączony stoper
	Poziom baterii

1.3.2 Widok telefonu



1.3.3 Dane techniczne

Częstotliwość: GSM 900/1800/1900 MHz

Rozmiar: 111 x 49 x 20 mm

Ekran: ekran CSTN 1,44 cala

Pojemność kontaktów: 1000

Pojemność krótkiej wiadomości: 1000




Bateria: 650mAh

Waterproof IPX7: zanurzenie na głębokości 1 metra przez około 30 minut.

Ostrzeżenie: Należy pamiętać o właściwym zamknięciu pokrywy baterii i wejść na słuchawki i USB, aby zapewnić optymalne działanie oraz odporność urządzenia.

1.3.4 Klawiatura

Klawisze	Opis funkcji
Lewy klawisz 	OK; wyświetlanie menu; na ekranie głównym naciśnij klawisz, aby przejść do menu.
Prawy klawisz 	Usunąć, powrót, na ekranie głównym naciśnij klawisz, aby otworzyć Książkę telefoniczną.
Klawisz Wyślij 	Aby nawiązać lub odebrać połączenie, naciśnij  ; na ekranie głównym naciśnij  , aby otworzyć Listę połączeń.
Klawisz Koniec 	Koniec połączenia, powrót do ekranu głównego Naciśnij  , aby wyłączyć/włączyć podświetlenie, naciśnij i przytrzymaj go, aby wyłączyć/wyłączyć telefon.
OK	OK; naciśnij, aby otworzyć menu, lub żeby przeczytać nieprzeczytane wiadomości.
Klawisze kierunkowe	Lewy klawisz kierunkowy: aby przejść w lewo, w menu Języki naciśnij ten klawisz, aby poruszać się w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara.
	Prawy klawisz kierunkowy: aby przejść w prawo, w menu odtwarzacza MP3 naciśnij ten klawisz, aby poruszać się w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

Klawisze kierunkowe	Góra/Dół: Góra: pisanie wiadomości ; Dół: Radio FM. W menu Profile, Opcje, Dostosuj, Głośność, Dzwonek, naciśnij w górę lub w dół, aby dostosować głośność. W Grach używaj tego klawisza aby iść do przodu lub się cofnąć.
Klawiatura	Aby wprowadzić cyfry, litery, znaki interpunkcji, skróty menu; naciśnij i przytrzymaj klawisze 2-9 dla szybkiego wybierania (jeśli zostało zdefiniowane); w oknie edycji naciśnij #, aby wybrać metodę pisania lub *, aby otworzyć menu symboli, naciśnij i przytrzymaj 0, aby wprowadzić znak +.
Latarka	Naciśnij, żeby włączyć
	Naciśnij, żeby przejść do menu symboli.
	Naciśnij i przytrzymaj #, aby uaktywnić tryb Wyciszenia. W oknie edycji naciśnij ten klawisz, aby wybrać metodę pisania.
	Dostosowanie głośności w trybie ekranu głównego.

1.3.5 Okno edycji

1.3.5.1 Podczas korzystania z tej metody, należy jedynie naciskać klawisze 2-9, celem wpisania liter. Telefon zaproponuje maksymalną liczbę liter, np. w przypadku dwukrotnego naciśnięcia klawisza 2, zaproponowane zostaną kombinacje liter, takie jak "aa" lub "ab/ac". Celem ułatwienia edycji, możliwe jest dalsze wpisywanie liter, aby zmniejszyć liczbę proponowanych kombinacji.

1.3.5.2 Gramatyka: w oknie edycji możliwe jest wybranie i edytowanie gramatyki używanego języka otwierając menu metod pisanie.

2. Nawiązywanie i odbieranie połączenia

2.1 Nawiązywanie połączenia

2.1.1 Bezpośrednie nawiązywanie połączenia

2.1.1.1 Nawiązywanie połączenia lokalnego

W trybie czuwania wprowadź numer (należy dodać numer kierunkowy) i naciśnij klawisz Snd, aby nawiązać połączenie.

2.1.1.2 Wybieranie numeru ustalonego lub z rozszerzeniem

W przypadku wybierania ustalonego numeru telefonu posiadającego rozszerzenie, należy wprowadzić podstawowy ustalony numer a następnie wpisać "P" przed dodaniem numeru rozszerzenia. Tym samym możliwe jest uzyskanie bezpośredniego połączenia posiadającego to rozszerzenie.

2.1.1.3 Połączenie międzynarodowe

W celu nawiązania połączenia międzynarodowego, naciśnij po prostu klawisz « + » (naciśnij i przytrzymaj 0) a następnie wprowadź kod kraju i numer telefonu.

2.1.2 Bezpośrednie nawiązywanie połączenia z kontaktów
W kontaktach wybierz ten, z którym ma być nawiązane połączenie a następnie naciśnij klawisz Snd.

2.1.3 Szybkie wybieranie


Otwórz kontakty → Opcje → Ustawienia kontaktów → szybkie wybieranie.

W trybie głównego ekranu naciśnij i przytrzymaj jeden z ponumerowanych klawiszy w celu automatycznego

wybrania numeru telefonu, który został mu przypisany. Jeśli nie zdefiniowano żadnego numeru telefonu, telefon poinformuje o tym za pomocą alarmu.

2.2 Odbieranie połączenia

2.2.1 Odbieranie połączenia

Naciśnij , aby odebrać nowe połączenie.


2.2.2 Ustawianie głośności

Podczas rozmowy telefonicznej możliwe jest ustawienie głośności za pomocą klawiszy góra/dół.

2.2.3 Przycisk systemu głośnomówiącego

Naciśnij prawy klawisz kierunkowy, aby wybrać "Głośnik" i przejść podczas rozmowy na tryb Głośnomówiący.

2.2.4 Zakończenie połączenia

Naciśnij , aby rozłączyć połączenie lub prawy klawisz kierunkowy, aby je odrzucić.

2.2.5 Połączenie dwóch rozmów jednocześnie

Otwórz Opcje celem przeprowadzenia następujących operacji:

Przejsięcie: przechodzenie z jednego połączenia na drugi
Konferencja: rozpoczęcie konferencji (wymaga obsługi sieci)

Zakończenie zwykłego połączenia: rozłączenie połączenia w toku

Zakończenie wszystkich połączeń: rozłączenie wszystkich połączeń w toku

Transfer (wymaga obsługi sieci) przekierowanie połączenia na wskazany numer telefonu

Nowe połączenie: wpisanie nowego numeru, z którym ma być nawiązane połączenie

Kontakty: otwarcie Kontaktów

Wiadomości: pisanie wiadomości do wysłania

Wyciszenie: Otwieranie trybu Wyciszenie, aby rozmówca nie słyszał co się dzieje z drugiej strony

DTMF (Dual tone multi-frequency): Możliwe jest włączenie lub wyłączenie tej funkcji. Kiedy funkcja ta jest włączona, możliwe jest wybranie numeru rozszerzenia po usłyszeniu sygnału głosowego. Jeśli funkcja ta jest wyłączona, niemożliwe jest wybranie numeru rozszerzenia.

"Podłączenie zaawansowanego zestawu słuchawkowego Bluetooth": Włączenie Bluetooth > wyszukiwanie zewnętrznego urządzenia audio > Podłączenie > zestaw słuchawek systemu głośnomówiącego; wybierz "zaawansowany zestaw słuchawkowy" podczas połączenia, aby rozmawiać. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi zestawu słuchawkowego Bluetooth.

2.2.6 Konferencja

W celu wstrzymania konferencji, tak aby rozmówcy nie słyszeli co się dzieje z drugiej strony. Należy wybrać Powrót do konferencji, aby dalej ją kontynuować.

Oddzielenie połączeń: w celu rozłączenia wybranych rozmówców z bieżącej konferencji.

2.2.7 Połączenia alarmowe

W przypadku przebywania na obszarze objętym siecią, nawet bez karty SIM możliwe jest nawiązanie połączenia alarmowego.

Wpisz kod PIN lub odblokuj telefon a następnie naciśnij SOS, aby nawiązać połączenie alarmowe.

Uwaga: Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach i regionach. Należy zapoznać się z listą numerów lokalnych celem uzyskania odpowiedniego numeru połączenia alarmowego.

3. Tabela Menu

Organizer	Budzik Lista spraw Godzina i data Stoper
Profile użytkownika	Ogólny Spotkanie Zewnętrzny Wewnętrzny Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Narzędzia	Latarka Bluetooth Kalendarz Kalkulator Przelicznik miar Przelicznik walut
Kontakty - Opcje	Zobacz Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS) Wysyłanie wiadomości MMS Nawiązywanie połączeń Edycja Usuwanie Kopiowanie Przenoszenie Wysyłanie kontaktu Dodanie do czarnej listy Grupy rozmówców Ustawienia Kontaktów
Wiadomości	Pisanie wiadomości Skrzynka odbiorcza Kopie robocze Skrzynka nadawcza MMS Wiadomość głosowa Szablony Ustawienia SMS

Centrum połączeń	Chronologia----Nieodebrane połączenia/ Wybrane połączenia/ Odebrane połączenia/ Wyczyść chronologię/ Czas trwania połączeń/ Licznik wiad./ Licznik GPRS Ustawienia połączeń Numer telefonu Połączenie oczekujące Przekierowanie połączenia Odrzucanie połączenia Przechodzenie z jednej linii na drugą Zamknięta grupa użytkowników Ustawienia zaawansowane ----- Czarna lista/ Automatyczne przywołanie ostatniego numeru/ Wyświetlenie czasu trwania połączeń/ Przywołanie ostatniego numeru/ Automatyczne zakończenie połączenia
Ustawienia	Ustawienia telefonu---- Programowanie wł./wyt./; Język; Ulubione metody pisania; Wyświetlacz; Skróty; Specjalny klawisz; Tryb samolot; Inne ustawienia (Podświetlenie) Ustawienia zabezpieczające--- Blokada karty SIM / Blokada telefonu/ Zmiana hasła Połączenia Przywrócenie ustawień domyślnych
Radio FM	Lista stacji Wprowadzanie ręczne Wyszukiwanie automatyczne Ustawienia
Rozrywka I gry	Usługa STK (Zestaw narzędziowy SIM) Internet Gry

4. Organizier

4.1 Budzik

Ustawienie budzika

Wybierz budzik, otwórz jego interfejs (możliwe jest nastawienie najwyżej 5 budzików), włącz lub wyłącz budzik i nastaw godzinę. Możliwe jest również określenie takich szczegółów, jak rodzaj budzika, itd. (Opcje- Dostosuj- Ustawienia Dźwięków- Nastawienie alarmu).

4.2 Lista spraw

Otwórz menu Listy spraw, wybierz "Dodaj", celem utworzenia nowego folderu.

Jeśli strona Listy spraw nie jest pusta, możliwe jest otwarcie Opcji celem przeprowadzenia następujących operacji:

Zobacz, Dodaj (nowe zadanie), Edytuj, Usuń, Usuń nieaktualne, Usuń wszystko.

Zobacz: aby wyświetlić wybrane zapisy

Dodaj: aby utworzyć nową sprawę

Edycja: aby zmienić dany zapis

Usuń: aby usunąć zapis

Usuń nieaktualne: aby usunąć nieaktualne zapisy.

Usuń wszystko: aby opróżnić listę

Według daty: Wybierz ważną datę, aby wyświetlić sprawę do załatwienia.

Wyślij kalendarz: aby wysłać wybrane zadanie za pomocą MMS/SMS lub Bluetooth.

Zapisz: aby zarejestrować bieżący zapis.

4.3 Godzina i data

Aby zmienić strefę czasową, godzinę, datę jak również format wyświetlania.

4.4 Stoper

Można wybrać różne sposoby przeglądania zarejestrowanych zapisów.

5 Profile użytkownika

Możliwa jest zmiana ustawień (takich jak dzwonek, głośność, rodzaj alarmu, itd.) zależnie od preferencji. Telefon posiada już kilka profili domyślnych, takich jak Ogólny, Spotkanie, Wewnętrzny, Zewnętrzny, Wyciszenie, Zestaw słuchawkowy oraz Bluetooth. W chwili podłączania zestawu słuchawek automatycznie uruchamiany jest tryb słuchawek.

Naciśnij OK, aby ustalić profil.

Następnie naciśnij lewy klawisz, aby otworzyć menu Dostosuj i zmienić ustawienia, takie jak Dzwonek (rozmowa przychodząca/Budzik/Wiadomość/Dźwięk klawiszy), głośność, rodzaj alarmu, rodzaj dzwonka, dodatkowe dzwonki, tryb odpowiedzi, itd.

Uwaga: Zależnie od profilu lub głośności, różne ikony mogą się pojawić na ekranie głównym.

6 Organizator

6.1 Latarka

Naciśnij Ok, aby włączyć lub zgasić latarkę.

Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj klawisz góra, aby ją włączyć lub klawisz dół, aby ją wyłączyć w trybie ekranu czuwania.

6.2 Bluetooth

W menu Połączenia otwórz Bluetooth, aby:

6.2.1 Włączyć

Kiedy funkcja ta jest zablokowana, wszystkie połączenia Bluetooth zostaną zakończone. Funkcja ta umożliwi przesłanie i otrzymanie danych. Należy wyłączyć Bluetooth podczas przeprowadzania innych operacji, gdyż funkcja ta powoduje szybkie wyczerpanie baterii.

W menu Połączenia możliwe jest włączenie trybu Bluetooth. W menu Bluetooth można przeprowadzić następujące operacje:

6.2.2 Widoczność

Celem określenia widoczności urządzenia Bluetooth.

6.2.3 Mój telefon

Jeśli nie jest podłączony do innych urządzeń zewnętrznych, możliwe jest Wyszukiwanie nowych

urządzeń zewnętrznych i podłączenie ich do telefonu. Lista zewnętrznych urządzeń Bluetooth podłączonych już wcześniej do telefonu zostanie wyświetlona w menu.

6.2.4 Wyszukiwanie zewnętrznych urządzeń audio System będzie automatycznie szukał zestawu słuchawek/słuchawek Bluetooth i wyświetli następnie wynik szukania.

6.2.5 Nazwa

Można zobaczyć lub dokonać zmiany nazwy swojego telefonu.

6.2.6 Awansowane

Możliwe jest określenie swojego adresu, ścieżki dźwiękowej, urządzenia pamięci masowej, zezwolenia na podzielenie się danymi i zdalnego dostępu.

6.2.7

a. W jaki sposób przesłać dane?

W menu Bluetooth, należy postępować w następujący sposób: wyszukiwanie nowego urządzenia zewnętrznego => wprowadź hasło wybranego urządzenia => udane połączenie => wybierz plik i rozpocznij przesyłanie danych.

b. W jaki sposób nawiązać połączenie korzystając z zestawu słuchawkowego Bluetooth?

Upewnij się czy zestaw słuchawkowy jest wystarczająco naładowany => naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym, aby rozpocząć połączenie (patrz instrukcja obsługi Zestawu słuchawkowego Bluetooth) => wybierz "wyszukiwanie zewnętrznego urządzenia audio" w menu "Mój telefon" celem wyszukania zewnętrznego urządzenia audio => połączenie => udane połączenie: ikona Bluetooth staje się zielona, co oznacza, że możliwe jest nawiązanie połączenia.

Uwaga: Wszystkie pliki otrzymane za pomocą Bluetooth są domyślnie zarejestrowane w Otrzymanych plikach.

6.2.8 Menedżer plików

Pliki zaakceptowane przez Bluetooth wejdą do Menedżera plików. W folderze tym pojawia się data oraz pojemność pamięci. Wybierz jeden plik, aby móc przeprowadzić

następujące operacje:

Otwórz/Wyświetl: aby otworzyć i zobaczyć otrzymane zdjęcie, odtworzyć muzykę.

Wyślij: aby wysłać za pomocą MMS lub Bluetooth.

Użyj jako: aby zdefiniować daną muzykę jako dzwonek.

Zmień nazwę, usuń, usuń wszystko: aby zmienić/usunąć pliki

Sortuj: aby sortować pliki

Szczegóły: aby wyświetlić datę i rozmiar.

6.3 Kalendarz

Wyświetl obecną datę i zaznacz ją w innym kolorze. Po wybraniu danej daty, możliwe jest przeprowadzenie następujących operacji:

Sprawdź: aby sprawdzić program dnia i utworzyć nowy

harmonogram, zmienić lub usunąć harmonogram

istniejący, itdSprawdź wszystko: aby zobaczyć cały

harmonogram, utwórz nowy, usuń go lub wysłać, itd.

Utwórz nowy harmonogram: aby utworzyć nowy

harmonogram według rodzaju informacji lub treści

Uwaga: Ustawienia czasowe harmonogramu zależą będą od rodzaju harmonogramu, jaki wybrano.

Usuń: aby usunąć wybrany harmonogram

Przejdź do daty: Wpisz datę (ważną), aby wyświetlić elementy z nią związane.

Widok tygodniowy (przejdź do widoku miesięcznego): aby zdefiniować sposób wyświetlania kalendarza (tabela tygodniowa lub miesięczna).

6.4 Kalkulator

Możliwe jest dodawanie, odejmowanie, dzielenie i

mnożenie. Po otwarciu interfejsu, możliwe jest

bezpośrednie wpisywanie numerów na kalkulatorze.

Jeśli obliczanie dzielenia z 0 przekracza granicę lub jeśli wynik przekracza 999999999999 lub jest mniejszy od -999999999999, telefon wyświetli powiadomienie o błędzie "E".

6.5 Przelicznik miar

Otwórz przelicznik a następnie wybierz miarę Masy lub Długości do konwertowania.

Wprowadź miarę odpowiadającą danej, jaka ma być konwertowana a następnie naciśnij OK, aby wyświetlić wynik.

6.6 Przelicznik walut

Po wprowadzeniu kursu wymiany oraz kwoty w walucie lokalnej, funkcja ta pozwala na uzyskanie równowartości w walucie zagranicznej.

7 Kontakty

7.1 Opcje

Otwórz kontakty i wpisz nazwisko celem odnalezienia danego kontaktu. Możliwe jest również dodanie nowego kontaktu. Jeśli lista kontaktów nie jest pusta, możliwe jest przeprowadzenie następujących operacji:

Pokaż: aby wyświetlić kontakty.

Wyślij wiadomość: aby wysłać wiadomość do wybranego kontaktu.

Wyślij MMS: aby wysłać MMS do wybranego kontaktu.

Nawiąż połączenie aby nawiązać połączenie z tym kontaktem.

Edytuj: aby zmienić kontakt.

Usuń: aby usunąć dane tego kontaktu.

Skopiuj: aby skopiować wybrany kontakt na karcie SIM/w pamięci telefonu lub w Menedżerze plików.

Przenieś: aby przenieść kontakt na kartę SIM/do pamięci telefonu.

Wyślij kontakt: aby wysłać wybrane kontakty.

Dodaj do czarnej listy: aby dodać bieżące kontakty do czarnej listy.

Grupy rozmówców: Możliwe jest dodanie każdego

kontaktu do grupy znajomych/rodziny/pracy

Ustawienia kontaktów: możliwe jest zarejestrowanie

kontaktów w telefonie lub na karcie SIM, wprowadzenie swojego numeru, wybranie wersji Wizytówki, sprawdzenie stanu pamięci i usunięcie kontaktów.

8 Wiadomości

8.1 Pisanie wiadomości

Można nacisnąć klawisz LSK (klawisz wyboru linii), aby napisać nową wiadomość, lub też wybrać tryb MMS za pomocą menu.

8.2 Skrzynka odbiorcza

Aby wyświetlić odebrane wiadomości (MMS i SMS), wysłać odpowiedź, przesłać dalej, zobaczyć szczegóły, usunąć, itd.

8.3 Kopie robocze

Aby przechowywać wiadomości niezarejestrowane.

8.4 Skrzynka nadawcza

Aby przechowywać wiadomości, które nie mogły zostać wysłane.

8.5 MMS

Funkcja ta musi być obsługiwana przez kartę SIM. Prosimy skontaktować się ze swoim usługodawcą, aby otrzymać dodatkowe informacje.

8.5.1 Pisanie wiadomości

Otwórz interfejs MMS, aby wyświetlić opcje: odbiorcza, skrypt, tajny skrypt, temat i treść.

Po wprowadzeniu informacji związanych z odbiorcą, możliwe jest bezpośrednie wpisanie numeru telefonu, lub znalezienie go w kontaktach. W przypadku wysłania wiadomości do kilku kontaktów, należy wybrać Wybierz w Opcjach odbiorcy:

Dodaj numery: aby dodać odbiorców.

Dodaj adres Email odbiorców: aby dodać adresy Email.

Edytuj: aby edytować numery wybranych odbiorców.

Przenieś: aby przenieść numery odbiorców z listy.

Usuń: aby usunąć odbiorców z listy.

Usuń wszystko: aby usunąć wszystkich odbiorców z listy.

Temat MMS może pozostać pusty i wiadomość zostanie wówczas wysłana bez tematu.

W menu edycji MMS wybierz Opcje, aby dodać zdjęcie, plik audio, załącznik, itd.

Po zakończeniu edytowania, można go wysłać, zapisać w kopiach roboczych lub jako model, wybrać opcje wysłania,

itd.

8.5.2 Skrzynka odbiorcza

Możliwe jest przeczytanie wiadomości i danie odpowiedzi. W przypadku braku uruchomienia funkcji MMS, ekran pozostanie biały w momencie otrzymania MMS.

Po otrzymaniu MMS, telefon powiadamia o tej nowej wiadomości. Należy nacisnąć Otwórz, aby ją pobrać.

8.5.3 Skrzynka nadawcza

Możliwe jest przechowanie edytowanych MMS a następnie ich przesłanie, itd.

8.5.4 Kopie robocze

W tym folderze należy zarejestrować edytowane wiadomości. Istnieje kilka opcji, takich jak "Zobacz", "Wyślij", itd.

8.5.5 Ustawienia MMS

Możliwe jest określenie wspólnych ustawień takich jak: wyślij, odbierz, filtruj, itd.

Wybierz "Stan pamięci", aby wyświetlić używaną pamięć a także pozostałą wolną pamięć.

Wielkość MMS zależy od operatora, jeżeli przekracza ona dozwoloną granicę, to MMS nie zostanie wysłany. Jeśli MMS zawiera zdjęcie, które nie może być odczytane, to otworzenie wiadomości będzie niemożliwe.

8.6 Wiadomość głosowa

Można zaakceptować lub odmówić ich otrzymywania, określić język, jak również ustawić kanały.

8.7 Szablony

Otwórz interfejs Szablonów, aby zobaczyć wcześniej określone szablony, które można również edytować.

8.8 Ustawienia SMS

Możliwe jest wyświetlenie ustawień profilu, sprawdzenie stanu pamięci, zobaczenie ulubionego urządzenia pamięci masowej, itd.

Uwaga: Przed wysłaniem MMS, należy sprawdzić, czy jest to możliwe z daną kartą SIM, która powinna być podłączona do GPRS. Aby uzyskać więcej szczegółów na ten temat, prosimy skontaktować się ze swoim usługodawcą.

9. Rejestr połączeń

9.1 Chronologia połączeń

Aby umożliwić sprawdzenie połączeń nieodebranych, odebranych, nawiązanych, czas trwania rozmowy, itd.

Przy każdym zapisie możliwe jest wyświetlenie następujących opcji: zobacz, nawiąż połączenie, wyślij SMS, itd.

Uzupełnij chronologię połączeń: aby usunąć wszystkie zapisy z Listy połączeń.

Czas trwania połączeń: aby zobaczyć czas trwania ostatniego połączenia, całkowity czas trwania nawiązanych połączeń lub czas trwania odebranych połączeń.

Koszt połączeń: funkcja ta wymaga obsługi ze strony operatora sieci.

Licznik SMS: aby sprawdzić liczbę wysłanych i otrzymanych wiadomości.

Licznik GPRS: aby sprawdzić liczbę wysłanych i otrzymanych danych. Możliwe jest usunięcie tych danych przez zresetowanie licznika.

9.2 Ustawienia połączeń

9.2.1 Numer telefonu

Możliwe jest zamaskowanie numeru, wysłanie go lub pozwolenie sieci na zarządzanie nim. Ten ostatni parametr zostanie ustawiony w sposób domyślny w telefonie. W przypadku zamaskowania numeru, możliwe będzie otrzymywanie połączeń ale nie będzie można ich nawiązywać.

9.2.2 Połączenie oczekujące

Możliwe jest włączenie/wyłączenie tej funkcji jak również wyświetlenie stanu połączeń oczekujących. Po uruchomieniu tej funkcji, w przypadku nadchodzącego połączenia podczas rozmowy telefonicznej, telefon powiadomi o tym nowym połączeniu za pomocą alarmu i możliwe jest jego odebranie. Jeśli funkcja jest wyłączona, telefon nie powiadomi o tym nowym nadchodzącym połączeniu.

9.2.3 Przekierowanie połączenia

Funkcja ta umożliwia przekierowanie połączeń na wyznaczony wcześniej numer telefonu. Usługa ta zależy od sieci. Operator sieci dostarczy szczegółowych informacji.

9.2.4 Odrzucanie połączenia

Funkcja ta musi być obsługiwana przez sieć. Prosimy skontaktować się ze swoim usługodawcą, aby włączyć tę opcję. Dostarczy on hasło odpowiadające sieci i pozwalające na uruchomienie opcji odrzucania połączenia.

9.2.5 Przechodzenie z jednej linii na drugą

Aby przejść z jednej linii telefonicznej na drugą.

9.2.6 Zamknięta grupa użytkowników

Funkcja ta musi być obsługiwana przez operatora.

9.2.7 Ustawienia zaawansowane

Czarna lista: Możliwe jest włączenie/wyłączenie tego trybu i wpisanie wybranych numerów do tej listy. Automatyczne przywołanie ostatniego numeru: włączenie lub wyłączenie tej funkcji.

Wyświetlanie czasu trwania połączenia: Podczas połączenia wyświetlony zostaje czas jego trwania. Przywołanie ostatniego numeru: Możliwe jest przywołanie w sposób jednorazowy lub wielokrotny ostatniego numeru. Automatyczne zakończenie połączenia: Możliwe jest wybranie automatycznego zakończenia połączenia w czasie od 1 do 9999 sekund.

10 Ustawienia

10.1 Ustawienia telefonu

10.1.1 Godzina i data

Zmień strefę czasową, godzinę, datę oraz format.

10.1.2 Język

Możliwe jest określenie języka telefonu komórkowego.

10.1.3 Preferowane metody pisania

Istnieje kilka metod pisania. Możliwe jest zachowanie domyślnej metody pisania lub wybranie nowej metody w oknie edycji wiadomości.

10.1.4 Ustawienia wyświetlania

Możliwe jest wybranie wygaszacza ekranu, efektów w menu strony głównej, wyświetlanie daty, tekstu powitania, itd.

10.1.5 Skróty

Możliwe jest określenie skrótów dla funkcji, które są najczęściej używane.

10.1.6 Specjalny klawisz

Możliwe jest dostosowanie i określenie funkcji klawiszy kierunkowych.

10.1.7 Tryb samolot

Możliwe jest ustawienie telefonu na tryb Normalny lub tryb Samolot.

10.1.8 Inne ustawienia

Możliwe jest określenie czasu trwania i intensywności podświetlenia.

10.2 Ustawienia Sieci

Nie należy wybierać sieci niezgodnej z kartą SIM, aby uniknąć wszelkiego niewłaściwego działania. Aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat, prosimy skontaktować się ze swoim usługodawcą.

Wybór sieci: Wyszukiwanie nowej sieci zależnie od określonego trybu wyszukiwania sieci lub wybranie sieci z listy.

Preferencje: wybierz i określ preferencje sieci.

10.3 Ustawienia zabezpieczające

10.3.1 Blokada karty SIM

Funkcja ta nie pozwala, aby osoby trzecie używały karty

SIM bez upoważnienia. Po uruchomieniu kodu PIN, przy każdym włączeniu telefonu należy go bezbłędnie wprowadzić, w przeciwnym razie możliwe jest nawiązywanie jedynie połączeń alarmowych. Uwaga: Kod PIN to hasło związane z kartą SIM. Karta ta zostanie zablokowana w przypadku trzykrotnego wprowadzenia błędnego kodu. Konieczne będzie wówczas wprowadzenie kodu PUK, aby ją odblokować. Kod ten jest dostarczony wraz z kartą SIM. Jeśli tak nie jest, należy zwrócić się do usługodawcy, aby go otrzymać.

10.3.2 Blokada telefonu

Funkcja ta pozwala na zablokowanie telefonu, tak aby uniemożliwić osobom trzecim korzystanie z niego bez upoważnienia (hasło domyślne to 1122).

10.3.3 Automatyczna blokada klawiatury

Po uruchomieniu tej funkcji, w przypadku gdy telefon będzie w trybie czuwania i nie będzie wykonywana żadna operacja, klawiatura zostanie automatycznie zablokowana w określonym przedziale czasu. Następnie na ekranie czuwania pojawi się ikona symbolizująca blokadę klawiatury. W lewym górnym rogu ekranu pojawi się słowo Odblokować. Aby tego dokonać, naciśnij ją a następnie naciśnij klawisz *.

10.3.4 Numery ustalone

Po uruchomieniu tej funkcji telefon będzie mógł nawiązywać połączenia jedynie z numerami zarejestrowanymi w kontaktach. Aby włączyć tę funkcję, należy wprowadzić kod PIN2. Należy skontaktować się z operatorem w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Uwaga: Kiedy funkcja ta jest uruchomiona, ograniczone zostaną funkcje karty SIM, takie jak nawiązywanie połączeń, wysyłanie SMS, MMS, itd.

10.3.5 Odrzucanie połączenia

Funkcja ta wymaga obsługi ze strony dostawcy karty SIM. Prosimy skontaktować się ze swoim operatorem, aby otrzymać dodatkowe informacje.

10.3.6 Zmiana kodu PIN

Możliwa jest zmiana kodu PIN1 i PIN2.

10.4 Połączenia

GPRS: możliwe jest edytowanie nazwy konta GSM, APN GPRS, nazwy użytkownika, hasła, rodzaju uwierzytelnienia, itd.

10.5 Przywrócenie ustawień domyślnych

Otwórz ustawienia fabryczne a następnie wprowadź hasło (domyślnie 1122). Możliwe jest potwierdzenie tej operacji wprowadzając hasło. Po uwzględnieniu tego ustawienia telefon jest przywrócony do pierwotnego stanu.

11 Radio FM

Otwórz Opcje celem przeprowadzenia następujących operacji:

Lista stacji: wyświetla stacje zawarte na liście.

Selekcja ręczna: bezpośrednie wprowadzanie częstotliwości stacji.

Wyszukiwanie automatyczne: automatyczne wyszukiwanie stacji i aktualizacja listy stacji.

Ustawienia: regulowanie ustawień radia FM.

Przed użyciem: Należy podłączyć zestaw słuchawkowy/słuchawki a następnie nacisnąć lewy klawisz, aby przejść bezpośrednio do interfejsu radia FM. Naciśnij górny klawisz, aby rozpocząć wyszukiwanie automatyczne, prawy/lewy klawisz umożliwia ręczne wybieranie stacji. Naciśnij dolny przycisk, aby zatrzymać radio FM, oraz # i *, aby nastawić głośność.

Uwaga: Zestaw słuchawkowy/słuchawki służą jako antena odbioru FM. Radio nie może działać, jeśli zestaw słuchawkowy/słuchawki nie są podłączone.

12 Rozrywka i gry

12.1 Usługa STK (Zestaw narzędziowy SIM)

Funkcja ta jest udostępniona przez operatora sieci.

Zależnie od usług zapewnianych przez kartę SIM, różne opcje pojawiają się w menu. Nazwa i zawartość zależą wyłącznie od usług udostępnionych przez operatora sieci.

Uwaga: aby uzyskać dodatkowe informacje na temat opcji oraz nabytych usług, prosimy o skontaktowanie się z usługodawcą.

12.2 Internet

Otwórz WAP, aby wyświetlić następujące funkcje:

Strona główna: naciśnij, aby bezpośrednio przejść na określoną stronę.

Zakładki: aby zaznaczyć ulubione strony.

Ostatnio odwiedzane strony: aby wyświetlić chronologię przeglądanych stron.

Strony w trybie offline: aby przeglądać strony zarejestrowane jako offline.

Wprowadzanie adresu: aby wprowadzić adres witryny internetowej.

Usługa skrzynki odbiorczej: aby przechowywać wiadomości związane z usługą.

Ustawienia: aby wyświetlić dostępne operacje.

Edytowanie konta: aby edytować lub uruchomić wybrane konto. Dostęp do witryny internetowej jest możliwy jedynie w przypadku odpowiedniego ustawienia i uruchomienia konta w sieci lokalnej.

Opcje przeglądarki: aby określić ustawienia przeglądarki. Ustawienia usługi przesyłania wiadomości: aby uruchomić lub zablokować tę usługę.

Wyczyść pamięć podręczną: otwarte wiadomości będą przechowywane w pamięci podręcznej.

Wybierz operację, aby usunąć tymczasowe wiadomości z pamięci podręcznej lub pliki rejestrujące surfowanie po internecie.

Usuń cookies: aby usunąć wiadomości dot. odwiedzanych stron, przechowywane w pamięci podręcznej telefonu.

Certyfikaty zaufania: Aby wyświetlić certyfikaty zaufania.

Uwaga: Przed wysłaniem MMS, należy sprawdzić czy karta SIM jest podłączona do GPRS i posiada opcję MMS. Aby uzyskać więcej szczegółów na ten temat, prosimy skontaktować się ze swoim usługodawcą.

12.3 Gry

Gry UFO i Tetris znajdują się w telefonie, ale przed rozpoczęciem gier możliwe jest również określenie takich ustawień, jak BGM, efekty dźwiękowe oraz wibracja.

Aneks

Często stawiane pytania

Nie można włączyć telefonu.

Nie można włączyć telefonu z powodu zbyt słabej baterii.

Należy naładować baterię.

Nie można nawiązać niektórych połączeń

Możliwe, że uaktywniono blokadę połączeń. Należy sprawdzić stan blokady połączeń

Inna osoba odpowiada na nawiązane przeze mnie połączenie

Połączenia telefonu zostały ustawione na przekierowywanie połączeń. Połączenia są przekierowywane na inny numer. Należy sprawdzić stan przekierowywania połączeń.

Telefon nie może odnaleźć sieci

Urządzenie znajduje się poza zasięgiem sieci (lub istnieją fizyczne bariery między telefonem a nadajnikiem) i połączenia nie mogą być nawiązane ani odebrane. W przypadku przebywania w pomieszczeniu, należy zbliżyć się do okna.

Podczas korzystania z telefonu, może on wyświetlać następujące powiadomienia:

"Włóż kartę SIM"

Należy włożyć kartę SIM przed skorzystaniem z telefonu. W przypadku wcześniejszego włożenia karty SIM, należy ją wyjąć, wyczyścić pozłacane końcówki za pomocą delikatnej i suchej szmatki, a następnie z powrotem włożyć ją do telefonu.

"Telefon alarmowy"

Mimo przebywania poza zasięgiem sieci, sieć lokalna umożliwi wybranie numeru telefonu alarmowego zależnie od mocy odbieranego sygnału.

"Nieważna karta SIM"

Karta SIM jest zablokowana lub włożona karta nie może być zaakceptowana. Należy włożyć odpowiednią kartę SIM lub skontaktować się z usługodawcą.

"Wprowadź kod PUK"

Karta SIM została zablokowana z powodu trzykrotnego wprowadzenia błędnego kodu PIN. Należy skontaktować się z usługodawcą w celu otrzymania ośmiocyfrowego kodu PUK, aby odblokować kartę SIM (kod PUK jest zazwyczaj dostarczony przez operatora w tym samym czasie co karta SIM).

Ostrzeżenie:

Karta SIM zostanie zablokowana na stałe w przypadku, gdy błędny kod PUK zostanie wprowadzony dziesięć razy z rzędu. W takim przypadku należy poprosić swojego usługodawcę o nową kartę SIM.

Instrukcja dot. konserwacji

Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu M.T.T. Bazic. W przypadku napotkania problemów związanych z produktem, należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym centrum serwisowym. Jeśli telefon wymaga naprawy, możliwe jest dostarczenie go do centrum serwisowego. Jeśli nie ma żadnego takiego centrum, prosimy o przesłanie go wraz z fakturą zakupu na adres dostawcy.

Pomoc techniczna

Générale Télécom Services – 31000 Toulouse

Tel : 05 61 63 60 60

Fax : 05 61 63 60 67

Email : info@generaletelecom.fr